




User Manual

PL60

Köszönjük, hogy Samsung fényképezőgépet vásárolt. Ez a kézikönyv bemutatja a fényképezőgép használatát, beleértve a képek készítését, képek letöltését és a szoftver használatát. Új fényképezőgépe használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Utasítások

A fényképezőgépet az alábbiak szerint használja.



A fényképezőgép bemutatása

Köszönjük, hogy Samsung digitális fényképezőgépet vásárolt.

- A fényképezőgép használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet.
 - Ha igénybe szeretné venni értékesítés utáni szolgáltatásunkat, hozza el a fényképezőgépet az értékesítés utáni központunkba, és írja le a hibás működés okát (pl. akkumulátor, memóriakártya stb.).
 - Mielőtt használná (pl. utazás vagy egy fontos esemény), ellenőrizze, hogy a fényképezőgép megfelelően működik-e, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket. A Samsung nem vállal felelősséget a fényképezőgép hibás működéséből eredő veszteségekért vagy károkért.
 - Tartsa kéznél, biztonságos helyen ezt a kézikönyvet.
 - Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levő fényképeket számítógépre másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a fényképezőgépről másol át képeket a számítógépre, győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépet és a számítógépet a készülékkel szállított USB kábellel kapcsolja össze. Ne feledje, hogy a gyártó nem vállal felelősséget a memóriakártyán levő képek elvesztéséért vagy sérüléséért, ha ez kártyaolvasó használata miatt történik.
 - A kézikönyv tartalma és ábrái előzetes bejelentés nélkül változhatnak a fényképezőgép funkcióinak bővítése esetén.
- ※ Microsoft, Windows és Windows logó a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- ※ Az Adobe és a Reader védjegy vagy bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- ※ Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az illető tulajdonosok bejegyzett névjegye.

Veszély

A VESZÉLY közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelő óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.

- Ne próbálja módosítani a fényképezőgépet. Ez tüzet, sérülést, áramütést vagy a fényképezőgép sérülését okozhatja, a belső vizsgálatot, karbantartást és javítást csak a kereskedő vagy a Samsung fényképezőgép szervize végezheti.
- Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanó gázok közelében, mivel így fokozza a robbanásveszélyt.
- Ha a fényképezőgép belsejébe folyadék vagy idegen tárgy kerül, ne használja fényképezőgépét. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd csatlakoztassa a tápforrásról. Lépjen kapcsolatba a Samsung Kamerateleszerviz központtal. Ilyen esetben ne használja a készüléket, mert tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne juttasson a fényképezőgép belsejébe fémből készült vagy gyúlékony idegen anyagokat annak nyílásain, pl. memóriakártya foglalatán vagy akkumulátor-rekeszén keresztül. Ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
- Ne működtesse a fényképezőgépet nedves kézzel. Fennáll az áramütés veszélye.

Figyelmeztetés

A FIGYELMEZTETÉS potenciális veszélyt jelez, amely megfelelő óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.

- Ne használja a vakut emberek vagy állatok közvetlen közelében. Ha a vaku túlságosan közel kerül az emberek vagy állatok szeméhez, károsíthatja azok látását.
- Biztonsági okokból a terméket és tartozékait tartsa távol a gyermekektől és állatoktól, elkerülve olyan baleseteket, mint:
 - Az elem vagy a kamera kis méretű összetevőinek lenyelése. Ha mégis bekövetkezik a baleset, azonnal forduljon orvoshoz.
 - A kamera mozgó részei sérüléseket okozhatnak.
- Hosszadalmas használat esetén az akkumulátor és a fényképezőgép felforrósodhat, ami annak meghibásodásához vezethet. Amennyiben a fényképezőgép túlmelegedik, kapcsolja ki és hagyja néhány percig lehűlni.
- Ne hagyja a fényképezőgépet olyan helyeken, ahol rendkívül magas hőmérséklet hatásának teszi ki, ilyenek a szigetelt jármű, napsugarak közvetlen hatása vagy más, jelentős hőmérséklet-ingadozású helyek. Amennyiben a fényképezőgépet szélsőséges hőmérséklet hatásának teszi ki, árthat belső összetevőinek, és tüzet is okozhat.
- A fényképezőgép használata közben ne takarja le azt és a töltőt. Ellenkező esetben túlmelegedhet, aminek következtében a fényképezőgép burkolata deformálódhat vagy tűz keletkezhet. A fényképezőgépet és tartozékait mindig jól szellőző helyen használja.

Vigyázat

A VIGYÁZAT potenciális veszélyt jelez, amely megfelelő óvintézkedések hiányában könnyű vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.

- A szivárgó, túlmelegedő vagy hibás akkumulátor tüzet vagy sérüléseket okozhat.
 - Csak a kamerának előírt elemet használjon.
 - Ne zárja rövidre, ne hevítse fel és ne dobja tűzbe az elemet.
 - Ne helyezze be az elemet fordítva.
- Ha a fényképezőgépet hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az akkumulátort. Ellenkező esetben az elemből kiszivároghat a korrozív elektrolit, ami maradandóan károsíthatja a fényképezőgép összetevőit.
- Ne kapcsolja be a vakut, ha kezével vagy tárgyakkal érintkezik. Ne érintse meg a vakut annak folyamatos használata közben. Ellenkező esetben égési sebeket okozhat.
- Amennyiben hálózati adaptert használ, ne mozgassa a kamerát, amíg be van kapcsolva. Használat után, mielőtt kihúzná a kábelt a fali aljzatból, mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ezután, a fényképezőgép elmozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépet egyéb készülékekhez kapcsoló csatlakozókábeleket lecsatolta. Ellenkező esetben megsértheti a kábeleket és tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lensét vagy a lencsefedeleket, ellenkező esetben a fénykép homályos lehet vagy a fényképezőgép meghibásodhat.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
- Ha ezt a fényképezőgépet alacsony hőmérsékleten használja, a következő esetek léphetnek fel. Ezek nem a fényképezőgép meghibásodásai és általában megszűnnek normál hőmérsékleten.
 - Több időt vesz igénybe az LCD kijelző bekapcsolása és a szín elérhet a tárgyától.
 - Ha megváltoztatja az összetételt, utókép jelenhet meg az LCD kijelzőn.
- A hitelkártyák elveszíthetik mágnességüket, ha a fényképezőgép közelébe kerülnek. Ne hagyjon mágnesescíkos kártyát a fényképezőgép közelében.
- Nagyon valószínű, hogy a számítógép rosszul fog működni, ha a 20 pin csatlakozót a számítógép USB portjához csatlakoztatja. Soha ne csatlakoztasson 20 pin csatlakozót a számítógép USB portjához.

Tartalomjegyzék

KÉSZ	007	A rendszer vázlatos képe
	007	A csomag tartalma
	007	Külön kapható
	008	A funkciók azonosítása
	008	Az előlap és a tető
	009	Vissza
	010	Alj
	010	Ötfunkciós gomb
	011	Időzítő lámpája
	011	Fényképezőgép állapota lámpa
	011	Mód ikon
	012	Tápellátás csatlakoztatás
	014	Memóriakártya behelyezése
	015	A memóriakártya használati utasítása
	017	A fényképezőgép első használata
FELVÉTEL	018	Az LCD kijelző ikonja
	019	A menü használata
	020	A felvétel mód elindítása
	020	Módok kiválasztása
	020	Az Automata mód használata
	021	A Program mód használata
	021	Az DUAL IS mód használata
	022	A filmre való adaptáció útmutató mód használata
	023	A Modellfotó mód használata
	023	A Színhely módok használata
	025	A Mozi mód használata

Tartalomjegyzék

025	Hang nélküli videoklip felvétele
025	Videoklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)
026	Az Intelligens automata mód használata
027	Mire figyeljünk fényképkészítéskor
028	A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
028	KI-/BEKAPCSOLÓ gomb
028	A REKESZZÁR gomb
028	A ZOOM gomb
030	Info (DISP) / Fel gomb
030	Makró / Le gomb
032	A fókuszszár
032	Vaku / Balra gomb
034	Időzítő / Jobbra gomb
036	MENÜ gomb
036	OK gomb
036	Funkciók
037	Funkciók engedélyezése a MENU gomb segítségével
037	Megvilágítás-kiegyenlítés
038	Fehéregyensúly
039	ISO
039	Arcfelismerés
041	Arctónus
041	Arc retusálás
042	Képméret
042	Minőség / Képváltási gyakoriság

043	ACB
043	Fénymérés
044	Drive mód
044	Automatikus fókusz típus
045	Képstílus választás
046	Képbeállítás
046	OIS (Optikai képstabilizátor)
047	Hangmemo
047	Hangfelvétel
048	Hang nélküli videoklip felvétele

BEÁLLÍTÁS

049	Hang menü
049	Hang
049	Hangerő
049	Kezdőhang
049	Zárhang
049	Hangjel
050	AF hang
050	Önarckép
050	Beállítás menü
050	Kijelző
050	Language
050	Arcfelismerés
051	Kezdőkép
051	Kijelző fényerő
051	Áttekintés
051	Képernyő védő
052	Beállítások

Tartalomjegyzék

052	Memória formázása
052	Inicializálás
053	A dátum / óra / dátumtípus beállítása
053	Időzóna
053	Fájlnév
054	A felvétel dátumának megjelenítése a képen
054	Automatikus kikapcsolás
055	A videó kimenet típusának kiválasztása
056	Auto fókusz lámpa
056	Az USB beállítása

LEJÁTSZÁS

057	A lejátszás mód indítása
057	Állókép lejátszása
057	Videóklip lejátszása
058	A videóklip rögzítő funkció
058	Hangfelvétel lejátszása
058	Hangmemo lejátszása
059	Az LCD kijelző
060	A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
060	Miniatűr / Nagyítás gomb
060	Intelligens album
062	Info (DISP) / Fel gomb
062	Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb
063	Balra / Jobbra / Le / MENU gomb
063	Törlés gomb
064	A lejátszási funkció beállítása az LCD

kijelzőn

066	Szerkesztés
066	Átméretezés
067	Kép elforgatása
067	Képstílus választás
068	Képbeállítás
070	Nézet
070	A Többszörös diavetítés indítása
070	A Többszörös diavetítés indítása
071	Képek kiválasztása
071	A Többszörös diavetítés effektusainak konfigurálása
072	A lejátszási időköz beállítása
072	Háttérzene beállítása
072	Fájl opciók
072	Képek törlése
073	Képek védelme
073	Hangmemo
074	DPOF
076	Kártyára másolás
077	PictBridge
078	PictBridge: Képkiválasztás
078	PictBridge: Nyomtatási beállítások
079	PictBridge: Alap
079	Fontos megjegyzések
081	Figyelmeztető kijelző
082	Mielőtt a szervizközpontoz fordulna
084	Műszaki adatok

Tartalomjegyzék

SZOFTVER	087	A szoftverre vonatkozó megjegyzések
	087	Rendszerkövetelmények
	088	A szoftverről
	089	Az alkalmazásszoftver telepítése
	091	A számítógép mód indítása
	094	A cserélhető lemez eltávolítása
	095	Samsung Master
	098	A Macintosh USB illesztőprogram telepítése
	098	A Macintosh USB illesztő használata
	099	GYIK

A rendszer vázlatos képe

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma megfelelő-e. A csomag tartalma az eladási területtől függően változhat. Opcionális berendezés vásárlásához forduljon a legközelebbi Samsung forgalmazóhoz vagy Samsung szervizközponthoz. A lent látható alkatrészek és kiegészítők külalakja eltérhet a ténylegestől.

A csomag tartalma



Kamera



Újratölthető elem



Váltóáramú adapter /
USB kábel



A fényképezőgép pántja



Szoftver CD
(lásd a 88. oldal)



Felhasználói kézikönyv, A
termék garancialevele

Külön kapható



SD/SDHC memóriakártya /
/MMC (lásd a 16. oldal)




Fényképezőgép-tok



AV kábel


A funkciók azonosítása

Az előlap és a tető



A funkciók azonosítása



Vissza



A funkciók azonosítása

Alj

Ötfunkciós gomb



A funkciók azonosítása

Időzítő lámpája

Ikon	Állapot	Leírás
	Villog	- Az első 8 másodpercben a lámpa 1 másodperces gyakorisággal villog. - Az utolsó 2 másodpercben a lámpa 0,25 másodperces gyakorisággal, gyorsan villog.
	Villog	2 másodpercig a lámpa 0,25 másodperces gyakorisággal, gyorsan villog.
	Villog	A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2 másodpercre rá egy második kép is készül.
	Villog	A rekeszszár gomb megnyomása után a téma mozgásától függően készül el a kép.

Fényképezőgép állapota lámpa

Állapot	Leírás
Bekapcsolva	A lámpa kigyúl, illetve kialszik, ha a fényképezőgép felkészült a fényképezésre
Képkészítés után	A lámpa a képadatok elmentése közben villog, és kialszik, miután a fényképezőgép felkészült a fényképezésre.
Ha a vaku akkumulátora tölt	A lámpa villog
Ha az USB kábelt számítógéphez csatlakoztatták	A lámpa kigyúl (Az eszköz inicializálása után az LCD kijelző kikapcsol)
Adatátvitel a számítógéppel	A lámpa villog (az LCD kijelző kikapcsol)
Ha az USB kábelt nyomtatóhoz csatlakoztatták	A lámpa kialszik
A nyomtató nyomtat	A lámpa kialszik
Az AF bekapcsol	A lámpa kigyúl (A fényképezőgép az alanyra fókuszál)
	A lámpa villog (A fényképezőgép nem fókuszál az alanyra)

Mód ikon

A fényképezőgép módjainak beállításáról a kézikönyv 20. oldalán talál további információt.

MÓD	Automata	Program	DUAL IS	Fotó sűrű
IKON				
MÓD	Modellfotó	Téma	Videó	Intelligens automata
IKON				

MÓD	SZÍNHELY			
	Segédkeret	Éjszakai	Portré	Gyerek
IKON				
MÓD	Tájkép	Közel	Szöveg	Alkony
IKON				
MÓD	Hajnal	Ellenfény	Tűzijáték	Vízpart/hó
IKON				

Tápellátás csatlakoztatás

A fényképezőgéppel szállított akkumulátor (SLB-10A) használatát ajánljuk. A fényképezőgép használata előtt tölts fel az elemet.

■ SLB-10A akkumulátor műszaki adatai

Modell	SLB-10A
Típus	Lítium ionos
Kapacitás	1050mAh
Feszültség	3,7V
Feltöltés időtartama	Körülbelül 180 perc

■ Képek száma és az akkumulátor élettartama: SLB-10A

	Akkumulátor élettartama / Képek száma	Feltételek
Állókép	Kb. 160 perc Kb. 320 felvétel	Teljesen feltöltött elem, auto mód, 10M képméret, Finom képminőség, fényképezések közötti intervallum: 30 mp. Minden fénykép készítés előtt a zoom értéket átváltja Szélesről Tele állásra, illetve fordítva. A vakut minden második fényképhez használja. A fényképezőgép 5 percgig tartó folyamatos használata, majd kikapcsolása egy percgig.
Mozi	Kb. 130 perc	Teljesen feltöltött akkumulátor, 640 x 480 képméret, 30 kép/s képsebesség

※ Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a fényképezési feltételektől és a fényképezőgép beállításaitól függnek.





Fontos információk az elem használatáról.

- Ha nem használja a fényképezőgépet, kapcsolja ki azt.
- Ha a fényképezőgépet hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az akkumulátort. Az elem telepfeszültsége idővel csökkenhet, és a fényképezőgép belsejébe szivároghat, ha abban tárolják.
- Az alacsony (0°C alatti) hőmérsékletek negatívan befolyásolják az elem teljesítményét, ezért ezek üzemideje megrövidülhet.
- Az elemek normális hőmérsékleti viszonyok között általában visszanyerik teljesítményértéküket.
- Ha a fényképezőgépet hosszú ideig használják, annak burkolata felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség.

- Az USB kábel csatlakoztatható a váltóáramú adapterhez, és tápkábelként használható. Ezen keresztül tölthető az akkumulátor.

- A váltóáramú kábel használata:
Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert az USB kábelhez. Innentől kezdve az tápkábelként funkcionál.

- Az USB kábel használata: Húzza ki a váltóáramú adaptert. Az USB kábelon keresztül letöltheti a tárolt képeket számítógépére (91. old.) és feltöltheti a készüléket.




Tápforrásra csatlakoztatás



Fontos információk az USB kábel használatáról.

- Használjon megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkező USB kábelt.
- Ha a fényképezőgép a számítógéphez van csatlakoztatva egy USB hub-al: csatlakoztassa a fényképezőgépet közvetlenül a számítógéphez.
- Ha a fényképezőgép vagy más eszközök egyidőben vannak a számítógéphez csatlakoztatva: válassza le a többi eszközt.
- A számítógép első oldali USB portjával a fényképezőgép nem észlelhető. Ebben az esetben használja a számítógép hátsó oldali USB portját.
- Ha a számítógép USB csatlakozója nem felel meg a kimenő teljesítményre vonatkozó előírásnak (5V, 500mA), a fényképezőgép eleme azzal nem tölthető.

■ Az újratölthető elem feltöltése



- Mielőtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna, olvassa el az utasításokat, és ne erőltesse a csatlakoztatást. Ellenkező esetben a kábel vagy a fényképezőgép megsérülhet.
- Ha az AC adapter töltés LED-je az újratölthető elem behelyezése után nem gyúl ki és nem villog, ellenőrizze, hogy az elemet megfelelően helyezte-e be.
- Ha az elemet úgy tölti fel, hogy közben a fényképező bekapcsolott állapotban van, az elem nem tölthető fel teljesen. Kapcsolja ki a fényképezőgépet az elem feltöltéséhez.

■ A váltóáramú adapter töltésjelző LED-je


	Töltés LED
Töltés alatt	A piros LED ég
A töltés befejeződött	A zöld LED ég
Töltési hiba	A narancssárga színű LED nem ég vagy villog

- Ha egy teljesen lemerült elemet helyez be, hogy feltöltse, ne kapcsolja be a fényképezőgépet. Erre az alacsony töltöttségi szint miatt van szükség. Az elemet legalább 10 percre töltsse, mielőtt bekapcsolná a fényképezőgépet.
- Ne használja túl gyakran a vakut, és ne készítsen videóklipet miután a teljesen lemerült elemet csak rövid ideig töltötte. Még ha a töltőt be is helyezi, a fényképezőgépet ki lehet kapcsolni, mert a feltölthető elem ismét lemerült.

Tápellátásra csatlakoztatás

- Az akkumulátort az ábrán látható módon helyezze be

- Ha az elem behelyezése után a fényképezőgép nem kapcsol be, ellenőrizze, hogy az akkumulátor (+ / -).
- Az elemrekesz fedelének felnyitásakor ne nyomja le túlzott erővel az elemrekesz fedelét. Ellenkező esetben az elemrekesz fedele megsérülhet.



- Az akkumulátor töltöttségi állapotát az LCD kijelzőn levő 4 fokozatú kijelző mutatja.


Elem kijelzője				
Elem állapota	Az elem teljesen feltöltött állapotban van.	Az elem telepfeszültsége alacsony (Készüljön fel arra, hogy fel kell töltenie vagy le kell cserélnie azt)	Az elem telepfeszültsége alacsony (Készüljön fel arra, hogy fel kell töltenie vagy le kell cserélnie azt)	Az elem lemerült. (Töltsse fel vagy használjon pótelemet)

- ※ Ha a fényképezőgépet és az elemeket olyan helyen használja, ahol túlzottan hideg vagy meleg van, az LCD kijelzőn az elem töltöttségi szintjének kijelzése eltérhet az elem valódi állapotától.

Memóriakártya behelyezése

- A memóriakártyát az ábrán látható módon helyezze be.

- A memóriakártya behelyezése előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A memóriakártya előlő részének a fényképezőgép hátsó része (az LCD kijelző) felé, míg a kártya érintkezőinek a fényképezőgép előlő része felé (a lencse) kell irányulniuk.
- Ne helyezze be a memóriakártyát fordítva. Ellenkező esetben megrongálhatja a memóriakártya foglalatot.



A memóriakártya használati utasítása


- Újonnan vásárolt memóriakártya első használata előtt, ha a memóriakártya a fényképezőgép által nem ismert adatokat vagy más fényképezőgéppel készített képeket tartalmaz, formázza a memóriakártyát (lásd az 52. oldalt).
- Memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A memóriakártya ismételt használata esetén annak teljesítménye végül csökken. Ebben az esetben új memóriakártyát kell vásárolnia. A Samsung garancia nem fedezi a memóriakártya normális kopását.
- A memóriakártya egy elektronikus, precíziós eszköz. A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse el, és ne tegye ki erőteljes hatásoknak.
- Ne tárolja a memóriakártyát erős elektronikus vagy mágneses mezőben, mint például nagy hangerejű hangszórók vagy TV vevők közelében.
- Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nagy hőmérséklet-ingadozású környezetben.
- Óvja meg a memóriakártyát a szennyeződésektől vagy a folyadékoktól. Ha nem sikerül ezt biztosítani, tisztítsa le a memóriakártyát egy puha ronggyal.
- A memóriakártyát annak dobozában tárolja, ha nem használja.
- Hosszú ideig való használat közben vagy után azt tapasztalhatja, hogy a memóriakártya felmelegedett. Ez teljesen normális jelenség.
- Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más digitális fényképezőgéppel használt. Ahhoz, hogy a memóriakártyát ezzel a fényképezőgéppel használja, a fényképezőgép segítségével formázza azt.
- Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más fényképezőgéppel vagy kártyaolvasóval formázott.
- Ha a memóriakártyát a következő hatások bármelyikének teszi ki, a rajta levő adatok megsérülhetnek:
 - A memóriakártyát nem megfelelően használták.
 - A fényképezőgép kikapcsolt vagy a memóriakártyát kivették másolás, törlés (formázás) vagy beolvasás közben.
- A Samsung nem vállal felelősséget az így elveszett adatokért.
- Azt ajánljuk, hogy a fontos adatokat mint ezek biztonsági másolatát más adathordozókra, pl. hajlékony lemezre, merevlemezre, CD lemezre stb. is másolják át.
- Ha nincs elegendő memória:
kijelzőn a [Memória megtelt] üzenet jelenik meg, és a fényképezőgép nem használható. A fényképezőgép által használt tárhely optimalizálása érdekében cserélje le a memóriakártyát vagy törölje a memóriakártyán tárolt nem kívánt képeket.



- Ne vegye ki a memóriakártyát, ha a fényképezőgép állapotát jelző lámpa villog, mivel így megsérülhetnek a memóriakártyán található adatok.

A memóriakártya használati utasítása

A fényképezőgép SD/SDHC memóriakártyákkal és MMC (multimédia kártyákkal) használható.



[SD (Secure Digital) memóriakártya]

- Az SD/SDHC memóriakártya egy írásvédelmi kapcsolóval rendelkezik, amely megakadályozza a képfájlok törlését vagy a kártya formázását. Az SD/SDHC memóriakártya alja felé való elcsúsztatásával az adatok írásvédetté válnak. Az SD/SDHC memóriakártya teteje felé való elcsúsztatásával az adatok írásvédelme megszűnik.
- Fényképezés előtt csúsztassa el a kapcsolót az SD/SDHC memóriakártya teteje felé.

1 GB-os SD memóriakártya használata esetén a képtárolási kapacitás az alábbiak szerint alakul. Ezek a számok hozzávetőlegesek, mivel a képtárolási kapacitás olyan tényezőktől függ, mint az alany és a memóriakártya típusa.

Rögzített kép mérete		Extrafinom	Finom	Normál	30 kép/mp	15 kép/mp
Állókép	10M	Kb. 182	Kb. 334	Kb. 471	-	-
	9M	Kb. 199	Kb. 361	Kb. 510	-	-
	7M	Kb. 252	Kb. 441	Kb. 611	-	-
	7M	Kb. 252	Kb. 441	Kb. 617	-	-
	5M	Kb. 334	Kb. 577	Kb. 792	-	-
	3M	Kb. 494	Kb. 813	Kb. 1065	-	-
	1M	Kb. 1235	Kb. 1670	Kb. 1872	-	-
*Mozi	640	-	-	-	Kb. 7'04"	Kb. 13'52"
	320	-	-	-	Kb. 26'20"	Kb. 49'16"



- A zoom gomb nem használható videóklip felvétele közben.
- A rögzítési időt a zoom funkció használata is befolyásolja.
- Összesen 4 GB, egyenként legfeljebb 2 órás videót vehet fel.

A fényképezőgép első használata

- A fényképezőgép első használata előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- A fényképezőgép első bekapcsolásakor az LCD kijelzőn egy menü jelenik meg, melynek segítségével beállíthatja a dátumot / órát, a nyelvet és a nyelvet. Ez a menü többé nem jelenik meg bekapcsoláskor, ha beállította a dátumot, az órát és a nyelvet. A fényképezőgép használata előtt állítsa be a dátumot, az órát és a nyelvet.

■ A nyelv beállítása

1. Válassza ki a [Language] menüpontot a Fel/Le gomb segítségével, majd nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki kívánt almenüt a Fel/Le gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.



■ A dátum, óra és dátumtípus beállítása

1. Válassza ki a [Date&Time] menüpontot a Fel/Le gomb segítségével, majd nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki kívánt almenüt a Fel/Le/Balra/Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

Balra / Jobbra gomb : Kiválasztja a világidő/ év/hónap/nap/óra/ dátum típusát.


Fel / Le gomb : Az egyes beállítások módosítására használható.



※ A Globális Időről szóló további információért, lásd az 53. oldalt.

Az LCD kijelző ikonja

■ Az LCD kijelző a fényképezési funkciókról és a kiválasztott elemekről szolgáltató információt.




Sz.	Leírás	Ikonok	Oldal
1	Felvétel mód		20. oldal
2	Optikai / digitális zoom sáv / digitális zoom arány	x 5.0	28. oldal
3	Hangfeljegyzés		47. oldal
4	Tárolható fényképek száma	00001	16. oldal
	Videóklip / hangfelvétel időtartama	00:00:00	16. oldal


Sz.	Leírás	Ikonok	Oldal
5	Memóriakártya ikon / Belső memória ikon	/	-
6	Elem		14. oldal
7	Vakuval		32. oldal
8	Időzítő		34. oldal
9	Makró		30. oldal
10	Képstílus választás		45. oldal
11	Arcfelismerés · Önarckép · Mosoly felismerés · Pislogás érzékelés		39. oldal
12	Arctónus / OIS (Optikai képstabilizátor)		41/ 46. oldal
13	Arc retusálás / Képbeállítás / Hang nélkül		41/ 46/48. oldal
14	Dátum / óra	2009/01/01 01:00 PM	53. oldal
15	Kameraremegés figyelmeztetés		27. oldal
16	Automatikus fókusz kerete		44. oldal
17	Drive mód		44. oldal
18	Fénymérés / Hosszú záridő		43/ 24. oldal
19	Képminőség / Képváltási gyakoriság		42. oldal
20	Képméret	10M 6M 7M 5M 3M 1M 640 320	42. oldal
21	ISO		39. oldal
22	Fehéregyensúly		38. oldal
23	Megvilágítás-kiegyenlítés		37. oldal

A menü használata


1. Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd nyomja meg a MENÜ gombot. Minden egyes fényképezőgép üzemmódnak egy menü felel meg.



2. A fel és le gombok segítségével léphet egyik menüről a másikra.



3. Almenü kiválasztásához használja a balra vagy jobbra gombot.



4. Válasszon ki egy almenüt, majd a beállítások mentéséhez és az előző ablakhoz való visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.


A felvétel mód elindítása

Módok kiválasztása

Válasszon a felvételi módok közül a fényképezőgép felső részén található üzemmód választó tárcsa segítségével.

■ Hogyan használjuk az üzemmód választó tárcsát

Forgassa el a tárcsát úgy, hogy a használni kívánt felvételi mód jelzése a kiválasztási pontnál legyen.



Az Automata mód használata (📷)

Válassza ki ezt a módot annak érdekében, hogy minimális felhasználói beavatkozással gyorsan és könnyedén fényképezzen.

1. Helyezze be az elemeket (14. oldal).
Az elemeket a polaritásra (+ / -) figyelve helyezze be.
2. Helyezze be a memóriakártyát (14. oldal). Mivel a fényképezőgép 9MB belső memóriával rendelkezik, nem kell feltétlenül memóriakártyát használnia. Ha nem használ memóriakártyát, a képek a belső memóriában tárolódnak. Ha memóriakártyát használ, a képek a memóriakártyára tárolódnak.
3. Zárja le az elemrekesz fedelét.
4. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a fényképezőgépet.
5. Válassza ki az AUTO üzemmódot az üzemmód választó tárcsa használatával.
6. Állítsa be a fényképezőgépet a tárgy irányába, és állítsa össze a képet az LCD kijelző segítségével.
7. Nyomja le a rekeszszár gombját, hogy rögzítse a képet.



- Ha az automatikus fókusz kerete piros színűvé válik a rekeszszár gombjának félig lenyomásakor, azt jelzi, hogy a fényképezőgép nem képes az alanyra fókuszálni. Ebben az esetben a fényképezőgép nem tud tiszta képet készíteni.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.

A felvétel mód elindítása

A Program mód használata ()

Az automatikus mód kiválasztása esetén a fényképezőgép optimális beállításokkal fog működni. A funkciók kézzel is beállíthatók, kivéve a lenszenyílás értékét és a rekeszszár sebességét.

1. Válassza ki a Program módot az üzemmód választó tárcsával (20. old.).
2. A speciális funkciók beállításához nyomja meg a Menu gombot.



A DUAL IS mód használata ()

DUAL IS (Duális képstabilizáció) mód.

Ez a mód lecsökkenti a fényképezőgép remegési hatását és elősegíti jól exponált kép készítését gyengén világított körülmények között.

1. Válassza ki az DUAL IS módot az üzemmód választó tárcsával (20. old.)
2. Állítsa be a fényképezőgépet az alany irányába, és állítsa össze a képet az LCD kijelző segítségével.
3. Nyomja meg a Rekeszszár gombját, hogy rögzítse a képet.



■ Mire érdemes figyelni az DUAL IS mód használatakor

1. A digitális zoom nem működik DUAL IS módban.
2. Ha a környezet megvilágítása jobb, mint a fénycsöves, az DUAL IS nem aktiválódik.
3. Ha a környezet megvilágítása gyengébb, mint a fénycsöves, a fényképezőgép remegés figyelmeztető kijelző () megjelenik a kijelzőn. Optimális kép készítése érdekében csak abban az esetben fényképezzen, ha a fényképezőgép remegés figyelmeztető jelzés () nem látható a kijelzőn.
4. Ha a tárgy megmozdul, a fénykép homályos lehet.
5. Mivel az DUAL IS a fényképezőgép digitális processzorát használja, megtörténhet, hogy az elkészített képek feldolgozására és azok elmentésére a készüléknek valamivel több időre van szüksége.

A felvétel mód elindítása


A filmre való adaptáció útmutató mód használata ()

Segíti, hogy a felhasználó helyesen elsajátítsa a filmre való adaptációt, amely az olyan potenciális problémákra tartalmaz megoldást, amely a filmre való adaptáció közben felmerülhet, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó gyakorolja a filmre való adaptációt.



A filmre való adaptáció elérhető funkciói

- Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a fókuszálás nehézségekre ütközik
- Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a képernyő rázkódik
- Olyan funkció, amely akkor használható, ha sötétben filmez
- Olyan funkció, amely akkor használható, ha a kép fényerősségét szeretné beállítani
- Olyan funkció, amely akkor használható, ha a kép színét szeretné beállítani



[Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a fókuszálas nehézségekbe ütközik]

A felvétel mód elindítása

A Modellfotó mód használata ()

Fényképezzen portrét, és korrigálja a tökéletlenségeket az arcon.

1. Válassza ki a Modellfotó módot a módválasztó segítségével (20. oldal).
2. Nyomja meg a [Funkciók] menüben a fel/le gombot az [Arctónus] vagy az [Arc retusálás] kiválasztásához.
3. Nyomja meg a balra/jobbra gombot az [Arctónus] vagy az [Arc retusálás] funkció kívánt szintjének kiválasztásához. Ezután nyomja meg az OK gombot.
4. A felvétel elkészítéséhez nyomja meg az exponológombot.




A Színhely módok használata ()

Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a fényképezőgépet, a körülményeknek megfelelően.

1. Válassza ki a Színhely módot a módválasztó tárcsa segítségével (20. old.).
2. Válassza ki a kívánt módot a balra/jobbra gombbal.
3. Állítsa be a fényképezőgépet a tárgy irányába, és állítsa össze a képet az LCD kijelző segítségével.
4. Nyomja le a rekeszszár gombját, hogy rögzítse a képet.



※ A Téma mód megváltoztatásához nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a kívánt témát a menüből.



 A rendelkezésre álló színhely módok a következők.

- [Segédkeret] () : Akkor használja ezt a módot, ha le szeretné fényképeztetni magát egy bizonyos szögből.
- [Éjszakai] () : Éjszakai vagy más, sötét környezetben készített állóképek készítésére használható.
- [Portré] () : Arc lefényképezésére használható.
- [Gyerek] () : Gyors mozgásban lévő tárgyak, például gyermekek lefényképezésére használható.
- [Tájkép] () : Távoli színhelyek lefényképezésére használható.
- [Közel] () : Kis tárgyakról, például növényekről vagy rovarokról közeli képek készítésére használható.
- [Szöveg] () : Ez a mód egy dokumentum lefényképezésére használható.
- [Alkony] () : Naplemente lefényképezésére használható.
- [Hajnal] () : Hajnali képek készítésére használható.
- [Ellenfény] () : Árnyékmentes portrék készítése hátulról világító fény esetén.
- [Tűzijáték] () : Tűzijátékos jelenetek fényképezésére.
- [Vízpart/hó] () : Óceán, tó, vízpart vagy hóval fedett táj fényképezésére szolgál.

A felvétel mód elindítása

■ A [Segédkeret] mód használata

Akkor válassza ki a [Segédkeret] módot, amikor le szeretné fényképeztetni magát egy bizonyos szögből.

1. Készítsen egy képet a kívánt szögből.
- A kép szélein megjelenik egy keret.

Keret



2. Ezután a másik személy elkészítheti a felvételt a kép széleinek a már felvett kép széleiből alkotott kerethez való igazításával.




■ A [Hosszú záridő] mód használata

Ez a fényképezőgép automatikusan igazítja a rekeszár sebességét és a lensenyílás értékét a fényképezési környezethez. Azonban Éjszakai módban kiválaszthatja az Ön által kedvelt a rekeszár sebességét és a rekesz értéket.

A Zársebesség és a Rekesz értékének módosítása

1. Válassza ki az [Éjszakai] színhely módot. (23. old.)
2. Nyomja meg az Fn gombot és a Lassú kioldás menü fog megjelenni.
3. Állítsa be a Lassú kioldás értékét az ötfunkciós gombbal.
4. Nyomja meg ismét az Fn gombot.
A beállított érték tárolódik és Éjszakai színhely módba kapcsol át.



A felvétel mód elindítása

A Mozi mód használata ()

Videóklipet vehet fel, ameddig a tárcapacitás ezt lehetővé teszi.

1. Válassza ki a Mozi módot az üzemmód választó tárcsa segítségével (20. old.).
2. Állítsa be a fényképezőgépet a tárgy irányába, és állítsa össze a képet az LCD kijelző segítségével.
3. Nyomja meg egyszer a rekeszszár gombját. A videófelvétel elindul, melynek időtartamát a tárcapacitás korlátozza. A videofelvétel nem áll le, ha elengedi a rekeszszár gombját. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszszár gombját.

※ A képméret és -típus alább látható.

- Képméret : 640x480, 320x240 (választható)
- Videóklip fájlformátuma : AVI (MJPEG)
- Képváltási gyakoriság : 30 FPS, 15 FPS (választható)



Hang nélküli videóklip felvétele

Hang nélküli videóklip is rögzíthető.

- Az 1-3. lépések megegyeznek a MOZI móddal.
4. Nyomja meg a Menü gombot.
 5. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a [Funkciók] menüt, majd nyomja meg a Jobbra gombot.



6. Válassza ki a [Hang] menüpontot a Fel / Le gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Válassza ki a [Ki] menüpontot a Fel / Le gombok segítségével.
8. Nyomja meg az OK gombot. Hang nélküli videóklip is rögzíthető.

※ További részletekért lásd. a 48. oldalt.

Videóklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)

Ez a fényképezőgép lehetővé teszi, hogy a nem kívánt jelenetek alatt ideiglenesen leállítsa a felvételt. Ezzel a funkcióval egyetlen videóklipként rögzítheti a kedvenc jeleneteket anélkül, hogy több videóklipet kellene rögzítenie.

■ Az egymást követő felvétel használata

Az 1-2 lépések megegyeznek a VIDEOKLIP módban leírtakkal.

3. Nyomja meg a rekeszszár gombot, így elindul a videóklip felvétele, olyan hosszán, amennyi felvételi tárcapacitás elérhető. A videofelvétel nem áll le, ha elengedi a rekeszszár gombját.
4. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg az OK gombot.
5. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét az OK gombot.
6. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszszár gombját.



A felvétel mód elindítása

Az Intelligens automata mód () használata

A fényképezőgép az észlelt témához automatikusan kiválasztja a megfelelő beállításokat. Ez hasznos, ha nem ismeri a fényképezőgép különféle témákhoz tartozó beállítási lehetőségeit.

1. Válassza ki az Intelligens automata módot a módválasztóval (20. oldal).
2. Irányítsa a kamerát a tárgyra, és komponálja meg a képet az LCD monitor segítségével.
3. A felvétel elkészítéséhez nyomja meg az exponálógombot.



- Ha a fényképezőgép nem ismeri fel a témának megfelelő módot, akkor az alapértelmezett beállításokat fogja használni.
- A fényképezőgép nem feltétlenül választja a portrémódot, ha arcot érzékel, ez a fotóalany pozíciójától és a megvilágítástól függ.
- A fényképezőgép nem feltétlenül választja a témának megfelelő módot, ez többek között a kamera bemozdulásától, a megvilágítástól és a tárgytól való távolságtól függ.
- Az [Éjszakai] mód csak kikapcsolt vaku mellett használható. Az [Állvány] mód alkalmazása előtt a fényképezőgép ellenőrzi, hogy a felvétel körülményei az állványon adott ideig fennállnak-e.
- A fotóállvány használata ellenére a fényképezőgép nem választja a fotóállvány módot, ha a tárgy mozog.


■ Az egyes módok a következő feltételek között használhatók:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| [Tájkép] | () | : Kültéri helyszín fényképezésekor |
| [Fehér] | () | : Nagyon világos környezetben |
| [Éjszakai] | () | : Éjszakai fényképezésekor |
| [Éjszakai portré] | () | : Ember fényképezésekor sötét, kültéri környezetben |
| [Ellenfény] | () | : Ellenfényben levő téma fényképezésekor, ha nincs benne portré |
| [Portré ellenfényben] | () | : Ellenfényben levő portré fényképezésekor |
| [Portré] | () | : Portré fényképezésekor |
| [Makro] | () | : Közelképek fényképezésekor |
| [Makro szöveg] | () | : Szöveg közelről fényképezésekor |
| [Állvány] | () | : Nem mozgó tárgy fényképezésekor fotóállványról |
| [Mozgás] | () | : Gyorsan mozgó tárgy fényképezésekor |


Mire figyeljünk fényképezéskor

- A rekeszár gomb félig lenyomása.

Nyomja le finoman a rekeszár gombot, hogy ellenőrizze a fókusz és a vaku elemének töltöttségi fokát. Nyomja le teljesen a rekeszár gombját, hogy rögzítse a képet.



[Nyomja le finoman a rekeszár gombját]



[Nyomja le a rekeszár gombját]

- A rendelkezésre álló memóriakapacitás a körülményektől és a fényképezőgép beállításától függ.
- Ha a vaku ki van kapcsolva, vagy lassú szinkron, vagy DUAL IS módban van, kevés fényt biztosító körülmények esetében a rezgési figyelmeztető jel () megjelenhet az LCD kijelzőn. Ebben az esetben fotoállványt használjon, a fényképezőgépet stabil felületre helyezze vagy változtassa meg a vakus fényképezési módot.
- Fényképezés fényfel szemben: Úgy fényképezzen, hogy a nap a háta mögül süssön. A nappal szemben való fényképezés esetén a fénykép sötét lehet. Nappal szemben fényképezés esetén használja a [Ellenfény] lehetőséget a színhely módok közül (lásd 23. old.), a derítő vakuzást (lásd 32. old.), a középpontos fénymérést (lásd 43. old.), az exponálás kompenzálása (lásd 37. old.) vagy az ACB (lásd 43. old.) funkciókat.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
- Állítsa össze a képet az LCD kijelző segítségével.

- Bizonyos körülmények között az automatikus fókuszáló rendszer nem működik az elvárásoknak megfelelően.

- Fényképezéskor az alany kontrasztja gyenge.
- Ha az alany nagyon visszatükröződő vagy fényes.
- Ha az alany nagy sebességgel mozog.
- Ha erős visszavert fény van jelen vagy a háttér rendkívül világos.
- Ha az alany csak függőleges vonalakkal áll vagy nagyon keskeny (pl. bot vagy zászlórúd)
- Ha a környezet sötét.


A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához

A felvétel mód funkció a fényképezőgép gombjaival állítható be.

KI-/BEKAPCSOLÓ gomb

A fényképezőgép be-, illetve kikapcsolására használható.

Ha meghatározott ideig a fényképezőgépet nem működtetik, a fényképezőgép magától kikapcsol, hogy telepfeszültséget takarítson meg. Olvassa el a 54. oldalt, hogy további információt szerezzen az automatikus kikapcsolási funkcióról.




A REKESZZÁR gomb

FELVÉTEL módban képkészítéshez vagy hangfelvétel készítésére használható.

• MOZI módban

Nyomja le teljesen a rekeszszár gombját, hogy elindítsa a videóklip rögzítésének folyamatát. Nyomja le a rekeszszár gombját egyszer és a videofelvétel elindul, melynek időtartamát a tárcapacitás korlátozza. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszszár gombját.



• ÁLLÓKÉP módban

Nyomja le félig a rekeszszár gombját, hogy bekapcsolja az automatikus fókuszálást és leellenőrizze a vakut. A rekeszszár gombjának teljes lenyomásával fényképet készít és elmenti azt. Ha hangmemo felvételt választja, a felvétel akkor indul el, amikor a fényképezőgép befejezte a képadatok elmentését.

A ZOOM gomb

Ha a kijelzőn nem látható a menü, ez a gomb OPTIKAI ZOOM vagy DIGITÁLIS ZOOM gombként működik.

A fényképezőgép 5-szoros optikai zoommal és 5-szörös digitális zoommal rendelkezik. A két funkció együttes használata 25-szörös nagyítási arányt tesz lehetővé.



■ TELE Zoom

Optikai TELE zoom : Nyomja meg a ZOOM T gombot. Ezzel az alany képe felnagyítható, azaz közelebbinek tűnik.

Digitális TELE zoom : Ha a maximális (5-szoros) optikai zoomot választja, a ZOOM T gomb megnyomásával aktiválja a digitális zoom szoftverét. A ZOOM T gomb elengedése után a digitális zoom a kívánt beállítás elérésekor kapcsol ki. A maximális digitális zoom (5-szörös) érték elérésekor a ZOOM T gomb megnyomására nem történik semmi.



[SZÉLES zoom]



[TELE zoom]



[Digitális zoom 5,0X]

A ZOOM gomb

■ SZÉLES Zoom


Optikai SZÉLES zoom : Nyomja meg a ZOOM W gombot.



Ezzel az alany képe lekicsinyíthető, azaz távolabbinak tűnik. A ZOOM W gomb lenyomásával a fényképezőgép folyamatosan a minimális zoom értékre állítja, azaz az alany a lehető legtávolabbinak tűnik a fényképezőgéptől.



Digitális SZÉLES zoom : Ha a digitális zoom aktív, a ZOOM W gomb lenyomásával a digitális zoom arányát fokozatosan csökkenti. A ZOOM W gomb lenyomásával leállítja a digitális nagyítást. A ZOOM W gomb csökkenti a digitális zoom arányt, majd addig folytatja az optikai zoom arányának csökkentését, amíg eléri a minimális értéket.



- A digitális zoom funkcióval készített fényképek feldolgozása valamivel több időt igényel. Várja meg, amíg ez a folyamat befejeződik.
- Ha a Zoom gombokat videóklip felvétele közben nyomják meg, hang nélküli felvétel készül.
- A digitális zoom használata esetén a kép minőségének gyengülését tapasztalhatja.
- Annak érdekében, hogy a digitális zoom funkcióval tisztább képet készítsen, nyomja le félig a rekeszár gombját a maximális optikai zoom beállítással és nyomja meg ismét a zoom T gombot.
- A digitális zoom nem kapcsolható be [Arcfelismerés], [DUAL IS], [Video], [Intelligens automata], [Modellfotó] és egyes Téma módokban.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lenszét, hogy az ne legyen szennyezett, és megelőzhesse a lehetséges meghibásodást. Ha a kép homályos, kapcsolja ki majd be a kamerát, és igazítsa a lencsepozíciót.
- Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a lenszét, mert ellenkező esetben a fényképezőgép meghibásodhat.
- A fényképezőgép bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fényképezőgép mozgó lencsealkatrészeit, mert ellenkező esetben a kép homályos lehet.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lenszét a zoom gomb működtetése alatt.

Info (DISP) / Fel gomb

Ha a menü látható, a Fel gomb irányváltó gombként működik. A felvételi módokban vagy lejátszás módban, ennek a gombnak a megnyomása kijelzi a kép információit.



[Filmezési képernyő]



[Információs képernyő]

Makró (🌸) / Le gomb

Ha a menü látható, a LE gomb irányváltó gombként működik.

Ha a menü nem látható, a MAKRÓ (🌸) / LE gomb makró képek készítésére használható.

A fókusz távolságok a következő oldalon láthatóak.

Addig nyomja meg a Makró gombot, amíg a kívánt makró mod kijelző megjelenik az LCD kijelzőn.



[Auto fókusz]



[Makró (🌸)]



[Auto Makró (🌸)]

Makró (🌸) / Le gomb

- Fókusz mód és fókusz távolság (W: Széles, T: Tele)
(Mértékegység: cm)

Mód	Auto (📷)	
Fókusz típus	Auto makró (🌸)	Normál
Focus range	SZ: 10 ~ végtelen T: 50 ~ végtelen	SZ: 80 ~ végtelen T: 80 ~ végtelen

Mód	Program (📷)	
Fókusz típus	Makró (🌸)	Normál
Focus range	SZ: 10 ~ 80 T: 50 ~ 80	SZ: 80 ~ végtelen T: 80 ~ végtelen

Mód	DUAL IS Mód (📷)	
Fókusz típus	Auto makró (🌸)	Normál
Focus range	SZ: 10 ~ végtelen T: 50 ~ végtelen	SZ: 80 ~ végtelen T: 80 ~ végtelen



- A makró mód kiválasztása esetén, különösen ügyeljen kerülje a fényképezőgép remegését.
- Ha 40cm-en (széles zoom) vagy 50 cm-en (Tele zoom) belül készíti fényképet a makró módban, válassza a VAKU KI módot.

- Használható fókuszálási módszer, felvétel módok szerint
(o : Választható, ∞ : Végtelen fókusz távolság)

Mód	Auto makró	Makró	Normál
📷	o		o
📷		o	o
📷	o		o
📷		o	o
📷	o		
📷		o	o
Mód	SZÍNHÉLY		
	Auto makró	Makró	Normál
📷	o		
📷			o
📷			o
📷			o
📷			o
📷		o	
T	o		
📷			o
📷			o
📷			o
📷			∞
📷			o



- [Intelligens automata] módban a fókusz távolság beállítása automatikus.

A fókuszszár

Ahhoz, hogy ne a kép középpontjában levő tárgyra fókuszáljon, használja a fókuszszár funkciót.

■ A fókuszszár használata

1. Győződjön meg arról, hogy az alany a fókuszkeret közepén van.
2. Nyomja le félig a REKESZZÁR gombját. Amikor megjelenik a zöld automatikus fókuszkeret, azt jelenti, hogy a fényképezőgép az alanyra fókuszál. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja le teljesen a REKESZZÁR gombot, hogy elkerülje nem kívánt kép készítését.
3. A REKESZZÁR gombot félig lenyomva mozgassa el a fényképezőgépet, hogy összeállítsa a képet, majd nyomja le teljesen a REKESZZÁR gombját ahhoz, hogy elkészítse a képet. Ha leveszi ujját a REKESZZÁR gombról, a fókuszszár funkció kikapcsol.



1. A tervezett kép.



2. Nyomja le félig a REKESZZÁR gombját, és fókuszáljon a tárgyra.



3. Ismét állítsa össze a képet, majd nyomja le teljesen a REKESZZÁR gombját.

Vaku () / Balra gomb

Ha az LCD kijelzőn látható a menü, nyomja le a BALRA gombot, hogy a kurzor átlépjen a bal oldalra.

Ha a menü nem látható az LCD kijelzőn, a BALRA gomb VAKU () gombként működik.



[Az automatikus vaku kiválasztása]

■ A vaku mód kiválasztása

1. Válasszon ki egy tetszőleges Felvétel módot a [Videó] és a [DUAL IS] mód kivételével. (20. oldal)
2. Addig nyomja meg a Vaku gombot, amíg a kívánt vaku mód kijelző megjelenik az LCD kijelzőn.
3. Az vaku mód kijelzője megjelenik az LCD kijelzőn.
A környezetnek megfelelő vaku módot válassza ki.

■ Vakutávolság

(Mértékegység: m)

ISO	Normál		Makró		Auto makró	
	SZÉLES	TELE	SZÉLES	TELE	SZÉLES	TELE
AUTO	0.8 ~ 3.6	0.8 ~ 2.3	0.2 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.2 ~ 3.6	0.5 ~ 2.3

Vaku () / Balra gomb



- Ha megnyomja a zár gombot a vaku kiválasztása után, az első vaku villanások a felvétel körülményeit ellenőrzik (vaku tartomány és a vaku teljesítményviszonya). Ne mozgassa el a fényképezőgépet, amíg nem villan fel másodszor is a vaku.
- A vaku gyakori használata hozzájárul az elem élettartamának megrövidüléséhez.
- Normális körülmények között a vaku általában kevesebb, mint 4 másodperc alatt töltődik fel. Ha az elem telepfeszültsége alacsony, a feltöltődés hosszabb ideig tart.
- A vaku funkció nem használható [DUAL IS], [Video], [Önarckép], [Pislogás érzékelés] és egyes Téma módokban.
- A vaku hatótávolságán belül fényképezzen.
- A kép minősége nem garantálható, ha az alany túlságosan közel helyezkedik el vagy rendkívül visszatükröző.
- A gyenge megvilágítású környezetben vakuval készített képeken fehér folt jelenhet meg. A folt a vaku fényének a levegőben levő por általi visszaverése következtében jön létre.

■ A vaku mód kijelzője

Ikon	Vaku mód	Leírás
	Automatikus vaku	Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku automatikusan felvillan.
	Automatikus és vörösszem hatás javítása	Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku automatikusan felvillan, és a vörösszem hatás javító funkció segítségével kijavítja a vörösszem hatást.
	Derítő villanófény	A vaku a megvilágítási körülményektől függetlenül felvillan. A vaku erőssége a körülményeknek megfelelően automatikusan állítódik be.
	Lassú szinkronizálás	A vaku lassú rekeszszár sebesség mellett villan fel, hogy kiegyensúlyozott, megfelelő expozíciós képet hozzon létre. Gyenge megvilágítású környezetben a fényképezőgép remegés figyelmeztető lámpa () megjelenik az LCD kijelzőn.
	Vörösszem hatás javítása	Ha fényképezéskor a készülék „vörös szem” hatást érzékel, ez a mód automatikusan csökkenti azt.
	Vaku ki	A vaku nem villan. Válassza ezt a módot, ha olyan helyeken vagy helyzetekben fényképez, ahol tilos a vaku használata. Ha gyenge megvilágítású környezetben fényképez, az LCD kijelzőn a fényképezőgép remegés figyelmeztető ikon () jelenik meg.

Vaku () / Balra gomb

■ Rendelkezésre álló vaku mód felvétel mód szerint (o : Választható)

Mód						
	o	o			o	o
	o	o	o	o	o	o
						o
	o	o	o	o	o	o
		o			o	o
						o
Mód	SZÍNHELY					
						
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					



- Az [Intelligens automata] módban megjelenik az Intelligens automata vaku () ikon.

Időzítő () / Jobbra gomb

Ha az LCD kijelzőn látható a menü, nyomja le a Jobbra gombot, hogy a kurzor átlépjen a jobb oldalra.

Ha a menü nem látható az LCD kijelzőn, a JOBBRA gomb Önkilódó () gombként működik. Ez a funkció olyankor hasznos, ha a fényképezőgép szeretne jelenni a képen.



- Ha az Önkilódó mód gombot az önkilódó funkció működése közben nyomja meg, az önkilódó funkció leáll.
- Fotóállványt használjon, hogy elkerülje a fényképezőgép remegését.
- Mozi módban csak a 10 másodperces önkilódó működik.

Időzítő () / Jobbra gomb

■ Az időzítő kiválasztása

1. Válasszon egy Felvételi módot, kivéve a Hangfelvételi módot. (20. old.)
2. Nyomja meg a SELF-TIMER / JOBBRA () gombot, amíg meg nem jelenik az LCD kijelzőn a kívánt mód jelzés. Egy 10 másodperces, 2 másodperces vagy dupla önkilövő ikon jelenik meg az LCD kijelzőn.
3. Ha lenyomja a REKESZZÁR gombot, a kép a meghatározott idő eltelté után készül el.



[A 10 másodperces időzítő kiválasztása]

■ Önkilövő mód jelzés

Ikon	Mód	Leírás
	10MP önkilövő	Nyomja le a rekeszár gombját, hogy a kép készítése előtt 10 másodpercet várjon.
	2SEC önkilövő	Nyomja le a rekeszár gombját, hogy a kép készítése előtt 2 másodpercet várjon.
	Dupla önkilövő	A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2 másodpercig rá egy második kép is készül. A vaku használatkor a 2 másodperces önkilövő több mint 2 másodperccel eltolódhat, a vaku feltöltődési idejétől függően.
	Motion Timer	A rekeszár gomb megnyomása után 6 mp-el a fényképezőgép detektálja a tárgy mozgását, a kép a mozgás megállásakor készül el.

■ Mozgás Időzítő

Mozgás	Icon & Self-timer lamp
A Mozgásidőzítés beállítása után nyomja meg a rekeszár gombot	Villog (1 mp időközlel)
A tárgy mozgásának detektálása	Villog (0,25 mp időközlel)
Nincs mozgó tárgy	Bekapcsolás után 2 mp-el elkészül a fotó

- A mozgásidőzítő folyamata az alábbi. (Film klip mód kizárva)
 A Mozgásidőzítő kiválasztása → A rekeszár megnyomása → Az összetétel megerősítése (6 mp-en belül)^{*1} → Detektálás indítása (Mozgassa a kezét)^{*2} → A detektálás vége (Ne mozduljon) → Fényképezés (2 mp eltelével.)

*1: A rekeszár gomb megnyomása után 6 mp-el a fényképezőgép detektálja a tárgy mozgását, így 6 mp-en belül erősítse meg az összetételt.

*2: Mozgassa a kezét és testét.



A következő esetekben a mozgás időzítő nem működik


- Ha a fókusz távolság több mint 3m.
- Az expozíció túl világos, vagy sötét
- Háttérmegvilágításos körülmények esetén.
- Ha a mozgás jelentéktelen
- A mozgás a középső részen kívül (50%), ahol az érzékelő működik, detektálható.
- Ha a fényképezőgép nem érzékel mozgást 30 másodpercig, vagy a fényképezőgép nem érzékel nyugalmat a mozgásérzékelés után

A Mozgásérzékelő detektálási tartománya



MENÜ gomb

- A MENÜ gomb megnyomására az egyes fényképezőgép módokhoz kapcsolódó menük jelennek meg az LCD kijelzőn. Ha ismét lenyomja a gombot, az LCD kijelző visszatér az eredeti képernyőre.
- A menü opciókat akkor lehet megjeleníteni, ha a következők valamelyike van kiválasztva: MOZI vagy ÁLLÓKÉP mód. Ha a hangfelvételi mód van kiválasztva, nincs elérhető menü.



OK gomb

- Ha az LCD kijelzőn megjelenik a menü, ez a gomb a kurzornak az almenüre léptetésére vagy az adatok megerősítésére használható.



Funkciók (Fn)


A funkciók engedélyezéséhez használja a menüt, vagy nyomja meg az Fn gombot az alábbi menük megjelenítéséhez:

Mód	Menü	Használható mód	Oldal
 (Funkciók)	EV		37. oldal
	Fehéregyensúly		38. oldal
	ISO		39. oldal
	Arcfelismerés		39. oldal
	Arctónus		41. oldal
	Arc retusálás		41. oldal
	Fotóméter / Videométer		42. oldal
	ACB		43. oldal
	Minőség / Képbesség		42. oldal
	Fénymérés		43. oldal
	Drive		44. oldal
	Fókusz terület		44. oldal
	Képtípus választás		45. oldal
	Kébbeállítás		46. oldal
	OIS		46. oldal
	Hang		47. oldal
	Hosszú zárdő		24. oldal


Funkciók (Fn)

Funkciók engedélyezése a MENU gomb segítségével


1. Nyomja meg az MENU gombot egy megfelelő módban
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a [Funkciók] menüt, majd nyomja meg a Jobbra / OK gombot.



3. Válassza ki a kívánt módot a Fel / Le gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.



4. Válassza ki a kívánt menüt a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.




A gyakran használt funkciók gyorsabb engedélyezésére szolgáló menüt megjelenítéséhez nyomja meg a fényképezőgép hátsó részén található Fn gombot.

Megvilágítás-kiegyenlítés

Ez a fényképezőgép automatikusan, a környezet megvilágításának függvényében állítja be az exponálást. Az expozíciós érték az [EV] menü segítségével is kiválasztható.

■ A megvilágítás kiegyenlítése

1. Az [EV] (EV) menü kiválasztásához használja a Fel/Le gombokat a Funkciók menüben.
2. A BALRA és a JOBBRA gombok segítségével állítsa be a kívánt megvilágítás-kiegyenlítési tényezőt.
3. Nyomja meg az OK gombot. A beállított érték tárolódik és a Megvilágítás-kiegyenlítés beállítás mód bezárul. Ha megváltoztatja az expozíciós értéket, az expozíció ikon (EV) megjelenik az LCD-kijelző bal oldali részén.




※ A negatív megvilágítás-kiegyenlítés érték csökkenti az exponálást. Ne feledje, hogy a pozitív megvilágítás-kiegyenlítés fokozza a megvilágítást, és az LCD kijelzőn fehérség látható vagy a képek minősége gyenge lesz.

Funkciók ()

Fehéregyensúly

A fehéregyensúlyt vezérlő funkció lehetővé teszi a színek természetesebbé változtatását.




Mód	Ikon	Leírás
Auto fehéregy.		A fényképezőgép automatikusan, a domináns megvilágítási körülményektől függően választja ki a megfelelő fehéregyensúly beállításokat.
Napfény		Kültéri képek készítésére.
Felhős idő		Felhős vagy borús időben való fényképezésre.
Fénycső 1		Háromágú fénycsöves, napfénysszerű mesterséges megvilágítási körülmények közötti fényképezésre.
Fénycső 2		Fehér fénycsöves megvilágítási körülmények közötti fényképezésre.
Izzólámpa		Hagyományos lámpafényben való fényképezésre.
Egyéni beállítás		Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a fehéregyensúlyt a fényképezési körülményeknek megfelelően állítsa be.

※ A különféle megvilágítási körülmények a képeken különböző színárnyalatok megjelenését idézhetik elő.

■ Az Egyedi fehéregyensúly használata

A fehéregyensúly beállítások erősen függenek a környezettől. Bizonyos fényképezési körülmények között a legmegfelelőbb fehéregyensúly érték kiválasztásához az egyedi fehéregyensúly beállítást válassza.

1. Válassza ki a Fehéregyensúly EGYEDI () menüjét, és helyezzen egy fehér lapot a fényképezőgép elé úgy, hogy az LCD kijelzőn csak fehérség jelenjen meg.



2. OK gomb : a fehéregyensúly előző egyedi értékének kiválasztása.

A rekeszszár gombja : az új egyedi fehéregyensúly érték elmentése.

- Az egyedi fehéregyensúly érték a következő fényképezéstől érvényes.
- A felhasználó által beállított egyensúly addig marad érvényes, amíg felülírják azt.

Funkciók ()

ISO


Felvételek készítésekor kiválaszthatja az ISO érzékenységet. A fényképezőgép sebességét vagy fény-érzékenységet ISO számokkal mérjük.

[Auto]: A fényképezőgép érzékenysége automatikusan olyan változók alapján módosul, mint a megvilágítás értéke vagy a tárgy világossága.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :


Az ISO érzékenység növelésével a rekeszár sebessége megnövelhető változatlan megvilágítási viszonyok mellett. Azonban a kép erős megvilágítás esetén telítetté válhat. Minél nagyobb az ISO érték, annál nagyobb a fényképezőgép fényérzékenysége, és ennek következtében annál nagyobb lesz annak képrögzítési képessége sötét környezetben. Azonban a kép zajszintje megnő az ISO érték növekedésével, és a kép így durvább lesz.

- ※ Ha a [Mozgásrögzítés] funkció be van kapcsolva, akkor az ISO sebesség beállítása AUTO.
- ※ Az [ISO] menü csak [Program] és [Fotó sűgő] módban érhető el.



Arcfelismerés

Ha arcfelismerési opciókat használ, kamerája képes emberi arcokat felismerni. Amikor emberi arcra fókuszál, a készülék az arc fényerősségét is beállítja. Természetes arckifejezéseket az önarckép funkció segítségével is készíthet.



■ Normál

Ez a mód automatikusan érzékeli az alany arcának helyzetét és annak függvényében állítja be a fókuszot és az exponálást. Válassza ezt a módot, hogy gyorsan és könnyen készítsen arcról fényképet.

※ Választható módok: Automata, Program, DUAL IS, Fotó sűgő, Modellfotó, Portré, Gyerek, Vízpart/hó

1. Az automatikus fókuszkeret mérete és helye automatikusan az alany arca szerint áll be.



2. Nyomja le félig a rekeszár gombját. A fókusz aktiválásakor a fókuszkeret zöld színűvé válik.
3. Nyomja le teljesen a rekeszár gombját, hogy elkészítse a fényképet.



Funkciók ()



- Ez a funkció akár 10 személyt is képes érzékelni.
- Ha a fényképezőgép egyszerre több személyt is érzékel, akkor a legközelebbire fókuszál.
- Ebben a módban a digitális zoom nem aktív.
- Ha a fényképezőgép egy célarcot érzékel, a célarc körül fehér színű fókuszkeret jelenik meg, míg a többi arc körül szürke színű fókuszkeret jelenik meg. Nyomja le félig a rekeszszár gombját, hogy a fehér keretben levő arcra fókuszáljon. Ekkor a keret zöld színűvé válik.
- Ha az arcfelismerés nem sikerült, lépjen vissza az előző AF módba.
- Bizonyos körülmények között ez a funkció nem tud megfelelően működni.
 - A személy sötét szemüveget visel vagy arcának egy része nem látszik.
 - A fényképezendő személy nem a fényképezőgép irányába néz.
 - A fényképezőgép nem érzékel egy arcot sem, mert a fényesség túl sötétre vagy túl világosra van állítva.
 - A fényképezőgép és az alany közötti távolság túl nagy.
- A legnagyobb lehetséges Arcfelismerési távolság 2.5m (Széles).
- Minél közelebb van a tárgy, annál gyorsabban ismeri fel a fényképezőgép a tárgyat.
- [Modellfotó], [Portré] és [Gyerek] módban az [Arcfelismerés] funkció visszaáll alapértelmezett beállításra.

■ Önarckép

Ha önarcképet készít, az arc területe automatikusan felismerésre kerül, így könnyebben és gyorsabban készíthet képet saját magáról.

※ Választható módok: Automata, Program, DUAL IS, Fotó sűgő, Modellfotó, Portré, Vízpart/hó

1. Az önfilmezéshez állítsa be a kamera úgy, hogy az a tárgy arca felé nézzon. A készülék automatikusan észleli a tárgy arcát, és hangot hallatt.
2. A filmezést a zár gomb megnyomásával indíthatja.



- Ha az arcot a képernyő közepére helyezi, folyamatosan egy gyorsabb hang hallható, mint akkor, ha az arc nincs a középpontban.
- A hang a hangbeállítás menüben beállítható. (Lásd. 49. oldal)

Funkciók ()

■ Nevetés

A kamera gomb lenyomása nélkül is automatikusan készít egy képet a nevető arcról. Ha megnyomja az Exponáló gombot, a kép normális fotó módjára készül. Ha a Nevetés funkcióval mosolygós képet szeretne készíteni, ügyeljen arra, hogy a fényképezőgép könnyebben felismeri a széles mosolyt, főleg, ha a fogak is látszanak.



■ Pislogás Észl

Ha az alany szeme csukva van az exponáló gomb lenyomásakor, akkor a fényképezőgép 2 képet készít egymás után, amelyeket el is ment. A kamera csak egy képet csinál, ha a gomb lenyomásakor az alany szemei nincsenek becsukva.




- A mosoly felismerő vagy pislogás felismerő funkció nem használható az alábbi esetekben:
 - Ha az alany napszemüveget visel.
 - Ha az alany nem néz a kamerába.
 - Ha túl világos vagy túl sötét a környezet az alany arcának felismeréséhez.
 - Ha a kamera túl messze van az alanytól. (Narancs színű fókusz jel)
 - Ha túl erős fényvisszaverődés vagy háttérvilágítás van.

Arctónus

Ebben a menüben lehetőség van a bőrtónus beállítására az Arcszépítő módban készített képeken. Minél nagyobb értéket állít be, annál világosabb lesz a bőrtónus.


1. Válassza ki az [Arctónus] lehetőséget a Fel / Le gomb segítségével.
2. Válassza ki a kívánt arctónust a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.



Arc retusálás

Ebben a menüben beállíthatja, hogy a bőr makulátlanul tiszta és gyönyörű legyen az Arcszépítő módban készített felvételeken. Minél nagyobb a kiválasztott érték, annál nagyobb az effektus hatékonysága.

1. Válassza ki az [Arc retusálás] lehetőséget a Fel / Le gomb segítségével.
2. Válassza ki a kívánt arc retusálási mértéket a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.




Funkciók ()

Képméret


Az igényeinek megfelelő képméret kiválasztását teszi lehetővé.

(Mértékegység: pixel)

Állókép mód	Ikon	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
	Méret	3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
Mozi mód	Ikon	640			320			
	Méret	640 x 480			320 x 240			



[ÁLLÓKÉP mód]



[MOZI mód]




- Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb fénykép tárolható, mivel a nagy felbontású képek több memóriát igényelnek.


Minőség / Képváltási gyakoriság

Kiválaszthatja az igényeknek megfelelő tömörítési arányt. Minél nagyobb a tömörítési arány, annál gyengébb a kép minősége.

Mód	ÁLLÓKÉP mód			VIDEOKLIP mód	
Ikon					
Almenü	Extrafinom	Finom	Normál	30 FPS	15 FPS
Fájlformátum	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[ÁLLÓKÉP mód]



[MOZI mód]



- Ez a fájlformátum megfelel a DCF (Fényképezőgép fájlrendszerek kialakítási szabályai) követelményeinek.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
A JPEG a Joint Photographic Experts Group által kidolgozott képtömörítési szabvány. Ez a fényképek és grafikai elemek tömörítésére használt legelterjedtebb tömörítés típus, mivel rendkívül hatékonyan tömöríti a fájlokat.

Funkciók ()

ACB

Ha olyan környezetben fényképez, ahol a megvilágításban nagyok a különbségek, pl. erős háttérfény esetén, ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kontrasztot. Ez a funkció automatikusan beállítja a fényességet, és tiszta, éles képek készítését teszi lehetővé.




※ Az ACB funkció [Automata], [Program] és [Portré] felvételi módban érhető el. Az ACB funkció [Automata], [Portré] módban mindig működik.



Fénymérés

Ha nem sikerül megfelelő megvilágítási körülményeket teremtenie, megváltoztathatja a fénymérési módszert annak érdekében, hogy fényesebb képeket készítsen.

[Többpontos] () : Az megvilágítás a kép környékén rendelkezésre álló átlagos fényerő alapján kerül kiszámításra. Azonban a számítás a kép középpontja felé tolódik el. Ez általában hasznos.



[Szpot] () : A fényképezőgép az LCD kijelző közepén levő téglalap alakú résznek méri le a fényességét. Ez olyankor hasznos, ha a kép közepén levő alany megvilágítása megfelelő, a háttérfénytől függetlenül.

[Központi súlyozott] () : Az megvilágítás a kép környékén rendelkezésre álló átlagos fényerő alapján kerül kiszámításra. Azonban a számítás a kép középpontja felé tolódik el. Ez olyan kép készítése esetén hasznos, ha az alany kisméretű, pl. virág vagy rovar.

※ Ha a tárgy nincs a fókuszkeret közepén, ne használja a spot fénymérést, mivel expozíciós hiba jelentkezhet. Ebben az esetben jobb, ha az megvilágítás-kiegyenlítést használja.

Funkciók ()

Drive mód

Sorozatkép készítését és az AEB (Automatikus rekeszléptetés) használatát választhatja.

[Egy kép] (): Egyetlen kép készítése.


[Sorozat] (): Képek sorozata készül mindaddig, amíg a rekeszszár gombját lenyomva tartja.

[Mozgásrögzítés] ():

A rekeszszár gombjának lenyomva tartása esetén 5 kép készül másodpercenként. A sorozatkép elkészítése után a képek elmentődnek és a hátsó LCD kijelzőn jelennek meg. A készíthető képek maximális száma 30, a képek mérete pedig fixen 640x480.

[AEB] ():

Három kép felvétele egymás után, különböző expozíciós értékekkel. Használja ezt a módot, ha nehéz eldönteni az alany megvilágítási mértékét.




- A nagy felbontás és a jó képminőség a fájlmentés időtartamának meghosszabbodásával, így a készenléti idő meghosszabbodásával jár.
- Ha [Sorozat], [Mozgásrögzítés], [AEB] almenüt választja, a vaku automatikusan kikapcsolódik.
- Ha kevesebb, mint 3 kép fér el a memóriában, az AEB fényképezés nem használható.
- Ha kevesebb, mint 30 kép fér el a memóriában, a mozgásrögzítés nem használható.
- Az AEB fényképezéshez ajánlatos fotoállványt használni, mivel a képek elmentése hosszabb időt igényel, és a fényképezőgép remegése miatt a kép homályos lehet.

Automatikus fókusz típus

A fényképezési körülményeknek megfelelő fókusztartomány kiválasztását teszi lehetővé.

[Középpontos AF] (): A fényképezőgép az LCD kijelző közepén levő téglalap alakú részre fókuszál.

[Többmezős AF] (): Ez a fényképezőgép az összes elérhető AF pontot kiválasztja a 9 AF pontból.




※ Amikor a fényképezőgép az alanyra fókuszál, az automatikus fókuszkeret zöld színűvé válik. Amikor a fényképezőgép nem az alanyra fókuszál, az automatikus fókuszkeret piros színűvé válik.

Funkciók ()

Képstílus választás

Különböző effektusok alkalmazhatók a képre bármilyen képszerkesztő szoftver nélkül.



1. Válassza ki a kívánt KÉPSTÍLUS KIVÁLASZTÓ menüt a BALRA / JOBBRA gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.

Stílus üzemmód	Ikron	Leírás
Normál		Stílus effektust nem alkalmaz
Lágú		Szoft stílus kerül alkalmazásra
Élénk		Élénk stílus kerül alkalmazásra
Természetes		Természetes, letisztult stílus kerül alkalmazásra.
Régies		Barna tónusú stílus kerül alkalmazásra.
Hűvös		Hűvös stílus kerül alkalmazásra
Nyugodt		Nyugodt stílus kerül alkalmazásra.
Klasszikus		Klasszikus stílus kerül alkalmazásra
Negatív		A fotó beállítása negatívra.
Egyéni RGB		RGB-tónus megadása egy saját fotóstílus létrehozásához.

- Színbeállítás: Az R (Piros), G (Zöld) és B (Kék) értékeket lehet megváltoztatni.



- FEL / LE gomb : R, G, B kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb: Az érték módosítása



- Beállított képstílus mellett az arcfelismerés nem érhető el.
- Lágú vagy Élénk képstílus beállításakor a színtelítettség nem érhető el.
- Negatív képstílus beállításakor a kontraszt nem érhető el.

Funkciók ()

Képbeállítás

■ Kontraszt

A kép kontrasztjának beállítására használható.


1. Válassza ki az [Kontraszt] lehetőséget a Fel / Le gomb segítségével.
2. Állítson a képelességen a BALRA / JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.



- Negatív képstílus beállításakor a kontraszt nem érhető el.

■ Képelesség

A elkészítendő kép élessége állítható be. Az LCD kijelzőn nem látható a képelesség állításának az elkészítendő képre gyakorolt hatása.



1. Válassza ki az [Képelesség] lehetőséget a Fel / Le gomb segítségével.
2. Állítson a képelességen a BALRA / JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.

■ Színtelítettség

A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.


1. Válassza ki az [Színtelítettség] lehetőséget a Fel / Le gomb segítségével.
2. Állítson a képelességen a BALRA / JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.



- Lágú vagy Élénk képstílus beállításakor a színtelítettség nem érhető el.

OIS (Optikai képstabilizátor)

Ennek a funkciónak a segítségével lehetőség van a fényképezőgép rázkódásának minimaizálására a felvételkészítés közben.




- Az OIS funkció nem mindig működik megfelelően:
 - Ha mozgó témáról készít képeket.
 - Ha magasabb digitális zoom értékkel készít képeket.
 - Ha a fényképezőgép jobban rázkódik, mint amennyire azt a készülék képes korrigálni.
 - Ha a zársebesség túl alacsony.
 - Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.
- Ha az OIS funkciót fotoállvány használata mellett működteti, akkor a kép elmosódhat az OIS érzékelő vibrálása miatt. Kapcsolja ki az OIS funkciót, amikor fotoállványt használ.
- Ha a kamerát ütődés éri, akkor az LCD monitor megremeghet. A helyes működés visszaállításához kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet.

Funkciók ()

Hangmemo


A hangfeljegyzést egy tárolt állóképhez rendelheti hozzá. (Max. 10 mp.)



- Ha a hangmemo ikon megjelenik az LCD kijelzőn, azt jelenti, hogy a beállítás befejeződött.
- Nyomja le a rekeszár gombját, hogy elkészítse a fényképet. A kép a memóriakártyára kerül.
- A hangmemo felvétele tíz másodpercig tart, a kép tárolásától számítva. Ha a rekeszár gombját a hangmemo felvétele közben nyomja meg, annak rögzítése leáll.

Hangfelvétel

Hangfelvétel készíthető, és maximum 10 órás időtartamú lehet.




Nyomja le a rekeszár gombját, hogy elindítsa a hangfelvételt.

- Nyomja le egyszer a rekeszár gombját és a hangfelvétel elindul, a felvétel időtartamát a memória kapacitása (maximum 10 óra) korlátozza.

A hangfelvétel időtartama megjelenik az LCD kijelzőn. A hangfelvétel nem áll le, ha elengedi a rekeszár gombját.

- Ha le szeretné állítani a hangfelvételt, nyomja le ismét a rekeszár gombját.
- Fájltípus: *.wav



[Hangfelvétel mód]

Funkciók ()

■ Szüneteltetés hangfelvétel közben

Ezzel a funkcióval egyetlen fájlba rögzítheti kedvenc hangklipjeit, nincs szükség több hangfájl létrehozására.

1. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg az OK gombot.
2. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét az OK gombot.
3. Ha le szeretné állítani a hangfelvételt, nyomja le ismét a rekesszár gombját.



[Hangfelvétel mód]




- A lehető legjobb minőségű hangfelvétel készítéséhez 40 cm távolságra helyezkedjen el a fényképezőgéptől (a mikrofontól).
- Ha a fényképezőgépet kikapcsolja hangfelvétel szüneteltetése közben, a hangfelvétel törlődik.

Hang nélküli videóklip felvétele

Hang nélküli videóklip is rögzíthető.

Válassza az [Be]-t a [Hang] menüben, a Videóklip módban. () Az ikon jelenik meg az LCD kijelzőn. Nyomja le a rekesszár gombját és hang nélküli videófelvétel elindul, melynek időtartamát a tárhelykapacitás korlátozza.



Hang menü

Ebben a módban a hangbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt minden fényképezőgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.

- A * jellel jelölt elemek a gyári beállítások.


※ A menük előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Hang (🔊)

Hangerő

Itt választható ki a hangerő, a kezdőhang, a rekeszár hangja, a hangjel és az AF hang.

- A [Hangerő] almenü: [Ki], [Halk],
[Közepes]*, [Erős]



Kezdőhang

Az a hang választható ki, amely a fényképezőgép bekapcsolásakor aktiválódik.


- Kezdőhang: [Ki]*, [1], [2], [3]



Zárhang

A rekeszár hangjának beállítására használható.


- Zárhang: [Ki], [1]*, [2], [3]



Hangjel

Ha BEkapcsolja a hangot, egy sípoló hang hallható, ha megnyomja a gombot, amely jelzi, hogy a fényképezőgép üzemi állapotban van.

- A [Hangjel] almenü: [Ki]*, [1]*, [2], [3]




Hang (🔊)

AF hang

Ha bekapcsolja az AF hangot, akkor az AF hang fog működni, amikor a Zár gombot félig lenyomja, így tudni fog a kamera működési állapotáról.

- Az [AF hang] almenü: [Ki], [Be]*



Önarckép

Ez akkor történik, amikor automatikusan meghatározza az alany arcának helyét önarckép készítésekor.

- Az önfilmezés az [Ki] és [Be]* gombokkal állítható be.



Beállítás menü

Ebben a módban az alapbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt minden fényképezőgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.


- A * jellel jelölt elemek a gyári beállítások.

※ A menük előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kijelző (📺)

Language

Az LCD kijelző nyelvét több nyelv közül választhatja ki. A nyelv beállítás még akkor is megmarad, ha az akkumulátort kiveszik, és ismét behelyezik.




Arcfelismerés

Beállíthatja, hogy a funkciók leírása megjelenjen-e az ablakban felvétel módban.

- Funkció leírás almenü

[Ki] : A funkcióleírás funkció nem aktiválható.

[Be]* : Az opció megnevezése és leírása megjelenik.




Kijelző ()

Kezdőkép

Kiválasztható az a kép, amely közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után jelenik meg az LCD kijelzőn.


- Almenük: [Kj]*, [Logó], [Saját kép]
- Kezdőképként egy elmentett képet is használhat, ha lejátszás módban az [Kezdőkép] menüből a [Visszaállítás] menüt választja.
- A kezdőkép nem törölhető a [Törlés] vagy [Formázás] menüből.
- A felhasználói képet az [Visszaállítás] menüből lehet törölni.hhh



Kijelző fényerő

Az LCD világosság állítható.


- Almenük: [Auto.]*, [Sötét], [Normál], [Világos]



Áttekintés

Ha a kép elkészítése előtt bekapcsolja az Áttekintés lehetőséget, az elkészített képet az LCD kijelzőn az [Áttekintés] menüben beállított ideig tekintheti meg. Az Áttekintés csak állóképekkel használható.


- Almenük
- [Kj] : Az áttekintés funkció nem aktiválható.
- [0,5mp]*, [1mp], [3mp] : A rögzített kép rövid ideig megjelenik a kiválasztott időn belül.



Képernyő védő

Ha az [Energia]t.] funkciót BE értékre állítja és a fényképezőgépet nem működteti meghatározott ideig, az LCD kijelző automatikusan kikapcsol.

- Almenük
- [Kj]* : Az LCD kijelző nem kapcsolódik ki.
- [Be] : Ha a fényképezőgépet nem működteti meghatározott ideig (kb. 30 másodpercig), a készülék automatikusan készenléti állapotba megy át (a fényképezőgép állapotjelző lámpája: villog).



※ Lejátszás módban az [Energia]t.] opciót nem lehet beállítani.

Beállítások (⚙)


Memória formázása

Ez a memória formázására használható. Ha a [Formázás] funkciót a memóriára hajtja végre, az össze kép, beleértve a védett képeket törlődnek. A fontos képeket a memória formázása előtt tölts le a számítógépre.

- Almenük

[Igen] : A kiválasztás megerősítését szolgáló ablak jelenik meg. Válassza az [Igen] gombot. A kijelzőn a [Formázás] üzenet jelenik meg, és a memória formázása hajtodik végre. Ha a FORMÁZÁS funkciót Lejátszás módban futtatja, a [Formázás befejezve] üzenet jelenik meg.

[Nem]* : A memória nem formázódik.




Inicializálás

A fényképezőgép összes menüjét és funkcióját alapértelmezett értékre állítja be. Azonban a DÁTUM/IDŐ, NYELV és VIDEÓ KI beállítások értéke nem változik.

- Almenük

[Igen] : A kiválasztás megerősítését szolgáló ablak jelenik meg. Válassza ki az [Igen] menüt, és minden beállítás visszaáll alapértelmezett módba.

[Nem]* : A beállításokat nem állítja vissza alapértelmezett értékre.



■ A [Formázás] funkciót a következő típusú memóriakártyákra kötelezően végre kell hajtani.

- Új memóriakártya vagy formázatlan memóriakártya
- Olyan memóriakártya, amely a fényképezőgép számára felismerhetetlen fájlokat tartalmaz vagy amelyet más fényképezőgéppel használtak.
- A memóriakártyát a fényképezőgépben formázza. Ha olyan memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más fényképezőgéppel, kártyaolvasóval vagy számítógéppel formáztak, a kijelzőn a [Kártyahiba] üzenet jelenik meg.

Beállítások (⚙)

A dátum / óra / dátumtípus beállítása

Beállíthatja a rögzített képeken megjelenő dátum és az óra, valamint a dátum formátumának beállítására használható. A [Időzóna] beállítása lehetővé teszi a helyi dátum és idő megjelenítését az LCD kijelzőn.

- Dátumtípus: [Éééé/hh/nn],
[Hh/nn/éééé],
[Nn/hh/éééé],
[Ki]*



Időzóna

■ Lehetséges városok:

London, Zöld-Foki Szigetek, Mid-Atlantic, Buenos Aires, Új-Fundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaszka, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Szöul, Tokió, Peking, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbai, Új-Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teherán, Moszkva, Athén, Helsink, Róma, Párizs, Berlin



Fájlnév

Ezen funkció által a felhasználó kiválaszthatja a fájl formátumát.

[Visszaállítás.]: Az alapbeállítás funkció használata után a következő fájlnév 0001 lesz, még formázás, az összes fájl törlése vagy új memóriakártya behelyezése után is.

[Sorozat]* : Az új fájlok az előző sorozat számai alapján kapják nevüket, még akkor is, ha új memóriakártyát helyeztek be vagy ez formázás után, illetve az összes kép törlése után következik be.



- Az első tárolt mappanév 100SSCAM, míg az első fájlnév SDC10001.
- A fájlnevek növekvő sorrendben kerülnek kiosztásra: SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- A fényképezőgép 100 és 999 közötti mappaszámot rendel, a következőképpen: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- A mappák maximális száma 9999.
- A memóriakártyán levő fájlok a DCF (Design rule for Camera File systems – Fényképezőgép fájlrendszerek kialakítási szabályai) formátumnak felelnek meg. Ha megváltoztatja a képfájl nevét, megtörténhet, hogy a képet nem lehet megjeleníteni.


※ DST : Nappali fény Mentés Idő (Daylight Saving Time)

Beállítások (⚙)

A felvétel dátumának megjelenítése a képen

Lehetőség van arra, hogy az állóképeken feltüntesse a DÁTUMOT / ÓRÁT.

- Almenük [Ki]* : A DÁTUM és ÓRA nem jelenik meg a képfájlbán.
- [Dátum] : Csak a DÁTUM jelenik meg a képfájlbán.
- [Dátum és idő] : A DÁTUM és ÓRA megjelenik a képfájlbán.



- ✱ A dátum és idő az állókép jobb alsó sarkában jelenik meg.
- ✱ A bevézési funkció csak álló képek esetében működik.
- ✱ Bizonyos nyomtatómárkák és a nyomtatási módok mellett megtörténhet, hogy a képre nyomtatott dátum nem lesz helyes.

Automatikus kikapcsolás

Ez a funkció kikapcsolja a fényképezőgépet a beállított idő eltelte után, megkímélve az elemeket a fölösleges használattól.

- Almenük [Ki] : A kikapcsolási funkció nem működik.
- [1perc], [3perc]*, [5perc], [10perc] : Ha a fényképezőgépet az itt meghatározott ideig nem használják, a készülék automatikusan kikapcsol.



- A kikapcsolási beállítás az elem lecserélése esetén is megmarad.
- Ne feledje, hogy az automatikus kikapcsolás funkció nem működik, PC / Nyomtató módban, diavetítés közben, hangfelvétel lejártszása közben, videóklip lejátszása közben.

Beállítások ()

A videó kimenet típusának kiválasztása


A fényképezőgépnek Mozi módban kimenő jele NTSC vagy PAL kódolású. A kiválasztott kimenet attól a készülék típusától függ (monitor vagy TV készülék stb.), amelyhez a fényképezőgépet csatlakoztatták. A PAL mód csak a BDGHI kódolást támogatja.

■ Külső monitorhoz történő csatlakoztatás

Ha a fényképezőgépet külső kijelzőhöz csatlakoztatja, akkor az LCD kijelzőn lévő kép és menü megjelenik a külső kijelzőn is.



- NTSC : U.S.A, Kanada, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Mexikó.
- PAL : Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Finnország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország, Kuvait, Malaysia, Új-Zéland, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Thaiföld, Norvégia.
- Ha TV készüléket használ külső monitorként, a TV készülék egyik külső vagy AV csatornáját kell kiválasztania.
- Digitális zaj keletkezik a külső monitoron, azonban ez nem működési hiba.
- Ha a kép nincs a képernyő közepén, a TV-készülék állítógombjaival állítsa középre.
- Ha a fényképezőgépet külső monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet, hogy a kép bizonyos részei nem jelennek meg.
- Ha a fényképezőgépet külső monitorhoz csatlakoztatja, a menü a külső monitoron látható, és a menük funkciói megegyeznek az LCD kijelzőn megjelenőkével.



Beállítások ()

Auto fókusz lámpa

Az automatikus fókusz lámpája be-, és kikapcsolható.

- Almenük

[Ki] : Az AF lámpa nem gyullad ki gyenge megvilágítású környezetben.

[Be]* : Az AF lámpa kigyullad gyenge megvilágítású környezetben.



Az USB beállítása

Ha a fényképezőgép úgy van beállítva, hogy USB-kábellel automatikusan csatlakozzon egy PC-hez vagy nyomtatóhoz, kézzel beállíthatja a [Számítógép] vagy [Nyomtató] értéket.

-[USB] almenük:

[Auto.]* : Automatikusan engedélyezi az USB-kábellel csatlakoztatott külső eszközt.

[Számítógép] : Ha a készülék nem ismeri fel automatikusan a csatlakoztatott külső eszközt, akkor számítógép csatlakoztatását feltételezi.

[Nyomtató] : Ha a készülék nem ismeri fel automatikusan a csatlakoztatott külső eszközt, akkor nyomtató csatlakoztatását feltételezi.



A lejátszás mód indítása

Kapcsolja be a fényképezőgépet és válassza ki a Lejátszás módot a lejátszás mód gombjának () megnyomásával. A fényképezőgép a memóriában tárolt képeket kezdi lejátszani.

Ha memóriakártyát helyez a fényképezőgépbe, a készülék összes funkciója csak a memóriakártyára vonatkozik.

Ha fényképezőgépben nincs memóriakártya, a készülék összes funkciója csak a belső memóriára vonatkozik.

■ Manner mód

A Manner mód kiválasztásához nyomja a Lejátszás mód gombot 3 másodpercnél tovább. A Manner módban nincs Működési hang, Hangeffektus, Kezdő hang és Zárhang. A Manner mód törléséhez kapcsolja be a fényképezőgépet a POWER gomb megnyomásával.

Állókép lejátszása

1. Válassza ki a LEJÁTSZÁS módot a lejátszás mód gombjának () megnyomásával.



2. Az LCD kijelzőn a memóriában legutóbb tárolt kép jelenik meg.
3. Válasszon ki egy megjeleníteni kívánt képet a balra/ jobbra gomb segítségével.



※ Nyomja le és tartassa lenyomva a balra vagy jobbra gombot, hogy gyorsított módban jelenítse meg a képeket.

Videóklip lejátszása

1. A balra/ jobbra gomb segítségével válassza ki a lejátszandó videóklipet.
2. Videóklip lejátszásához nyomja meg az OK gombot.

- A videóklip lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.

- A videóklip újraindításához nyomja meg ismét az OK gombot.

- A videóklip lejátszás közbeni visszacsévéléséhez nyomja meg a balra gombot. A videóklip gyors előrecsévélése érdekében nyomja meg a jobbra gombot.

- A videóklip lejátszásának leállításához nyomja meg az OK gombot, majd a Balra vagy Jobbra gombot.



A lejátszás mód indítása

A videóklip rögzítő funkció

Felvehet állóképeket a videóklipből.

■ Videóklip felvétele

1. Nyomja meg az OK gombot a videóklip lejátszása közben. Majd nyomja meg a Le gombot.
2. A szüneteltetett videóklip új fájl név alatt kerül elmentésre.




[Szüneteltetve]

- ※ A rögzített videóklip fájl az eredeti videóklip méretével azonos méretű (640X480, 320X240).
- ※ Ha megnyomja a Le gombot a videóklip elején, a videóklip első képkockáját menti állóképként.

Hangfelvétel lejátszása

1. A balra/ jobbra gomb segítségével válassza ki a lejátszandó hangfelvételt.
2. Rögzített hangfájl lejátszásához nyomja meg az OK gombot.
 - A hangfelvétel lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.
 - A hangfelvétel újraindításához nyomja meg az OK gombot.
 - A hangfelvétel lejátszás közbeni visszacsévéeléséhez nyomja meg a BALRA gombot. A hangfelvétel gyors előrcsévéélése érdekében nyomja meg a jobbra gombot.
 - A hangjegyzet lejátszásának leállításához nyomja meg a Le gombot.




Hangmemo lejátszása

1. Válasszon ki egy állóképet, amelynek van hangmemoja.
2. A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg az OK gombot.
 - A hangjegyzet szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.
 - A hangjegyzet újraindításához nyomja meg az OK gombot.



Az LCD kijelző

Az LCD kijelző a megjelenített kép fényképezési információit jeleníti meg.



Sz.	Leírás	Ikon	Oldal
1	Lejátszás mód		57. oldal
2	Hangmemo		73. oldal
3	DPOF		74. oldal
4	Védelem		73. oldal
5	Mappanév & fájlnev	100-0010	53. oldal
6	Memóriakártya ikon		-
7	Elem		14. oldal
8	ISO	80~3200	39. oldal
9	Blende értéke	F3.5 ~ F12.7	-
10	Rekeszszár sebesség	16 ~ 1/2,000	-
11	Vaku	On/Off	32. oldal
12	Képméret	3648x2736 ~ 320x240	42. oldal
13	Felvétel dátuma	2009/01/01	53. oldal

A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához

Lejátszás módban a fényképezőgép gombjai segítségével a Lejátszás mód funkcióit saját igényeinek megfelelően állíthatja be.

Miniatűr () / Nagyítás () gomb

Intelligens album

Több képet jeleníthet meg egyszerre, a kiválasztott képet kinagyíthatja, és a kép kiválasztott részét kivághatja és elmentheti.

1. A kép lejátszása után nyomja meg a miniatűrgombot az Intelligens album mód futtatásához.
2. Nyomja meg a balra/jobbra gombot, hogy a kívánt képre lépjen.
3. A normál megjelenítési módba való visszatéréshez nyomja meg a digitális zoom gombot.



[A kiemelt kép]

Nyomja meg a miniatűr gombot ()
Nyomja meg a nagyítás gombot ()



[Intelligens album 3 miniatűrös ablaka]

Miniatűr () / Nagyítás () gomb

■ Fájlok keresése és törlése

1. Az Intelligens album módban nyomja meg a miniatűrgombot.
2. A miniatűrgomb minden megnyomására megjelennek egy kategória fájljai az Intelligens album képernyőn.
3. Válassza ki a fájlt a Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal.
4. A kiválasztott fájl törléséhez nyomja meg a Törlés () gombot.



[3 miniatűrös ablak]



[9 miniatűrös ablak]




[20 miniatűrös ablak]



- Amikor az Intelligens album fut, vagy egy kategória ki van jelölve, ez pár másodpercig is eltarthat a felvett anyag mennyiségétől függően. Ez nem hiba, kérjük várjon, amíg megjelenik az Intelligens album képernyő.

■ Intelligens album szűrő

1. Az Intelligens album módban nyomja meg a MENU gombot.
2. A kívánt kategória kiválasztása lehetővé teszi a fájlok kategorizálását és keresését a fel/le gomb segítségével.



Miniatűr () / Nagyítás () gomb

■ A kategóriák ismertetése

Kategória	Leírás	Fájlformátum
Típus	Kategorizálás a fájl típus alapján (pl. kép, videó vagy hang)	Képek, videók, hang
Dátum	Kategorizálás a felvétel dátuma alapján	
Szín	Kategorizálás a főszín alapján	
Hét	Kategorizálás a felvétel hete alapján	

■ Képnagyítás

- Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne nagyítani, majd nyomja meg a nagyítás gombot.
- A kép különböző részei az ötfunkciós gomb megnyomásával tekinthetők meg.
- A miniatűr gomb megnyomására a nagyítási arány ismét az eredeti képméret lesz.
 - Azt, hogy a kép nagyított megjelenítésben van-e vagy sem annak alapján tudja eldönteni, hogy az LCD kijelző jobb felső sarkában látható-e vagy sem a képnagyítás ikon. (Ha a kép nem nagyított megjelenítésben látható, az ikon nem látható a kijelzőn.) Ugyanakkor a kinagyítás területét is ellenőrizheti.
 - A videóklip és WAV fájlok nem nagyíthatók.
 - Egy kép nagyítása esetén a kép minőségének gyengülése tapasztalható.




■ A maximális nagyítási arány egyenesen arányos a kép méretével

Képméret	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Maximális nagyítási arány	X11.4	X9.5	X9.3	X9.6	X8.1	X6.4	X3.2

■ Vágás: A kép bármely részét kivághatja, majd külön képként mentheti el.


- Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne nagyítani, majd nyomja meg a nagyítás gombot. Nyomja meg az OK gombot. Ekkor egy üzenet jelenik meg.
- Válassza ki a kívánt almenüt a fel / le gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
 - [Igen] : A kivágott kép új fájlnévvel kerül elmentésre, és megjelenik az LCD kijelzőn.
 - [Nem] : A vágás menü eltűnik.



※ Ha a fennmaradt tárhely nem elég ahhoz, hogy a kivágott képet elmentse, a kivágás nem hajtható végre.

Info (DISP) / Fel gomb

Ha a menü látható az LCD kijelzőn, a FEL gomb irányváltó gombként működik. Ha a menü nem látható az LCD kijelzőn, akkor az Info(DISP) gomb megnyomásakor a megjelenített kép információit jeleníti meg az LCD kijelzőn.



Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb

Lejátszás módban a Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb a következő funkciót látja el:

- Ha az LCD kijelzőn menü látható, az OK gomb segítségével erősítheti meg azokat az adatokat, amelyeket az ötfunkciós gombbal változtatott meg.
- Ha hangmemóval rendelkező állókép, hangfelvétel vagy videoklip lejátszása van folyamatban
 - Stop módban : A hangmemóval rendelkező állókép, hangfelvétel vagy videoklip lejátszása elindul.
 - Lejátszás közben : A lejátszás ideiglenesen leáll.
 - Szünet módban : A lejátszás folytatódik



[A hangfelvétel lejátszása leáll]

[A hangfelvétel lejátszása]

[A hangfelvétel szünetel]

Balra / Jobbra / Le / MENU gomb


BALRA / JOBBRA / LE / MENU gombok a következőket aktiválják:

- BALRA gomb : Ha a menü látható, a BALRA gomb irányváltó gombként működik. Ha a kijelzőn nem látható menü, a BALRA gombbal választhatja ki az előző képet.
- JOBBRA gomb : Ha a menü látható, a JOBBRA gomb irányváltó gombként működik. Ha a kijelzőn nem látható menü, a JOBBRA gombbal választhatja ki a következő képet.
- LE gomb : Ha a menü látható a kijelzőn, nyomja meg a LE gombot, hogy a főmenüből az almenübe lépjen vagy az almenüben lefelé lépjen.
- MENÜ gomb : A MENÜ gomb megnyomására az egyes fényképezőgép módokhoz kapcsolódó menük jelennek meg az LCD kijelzőn. Ha ismét lenyomja a gombot, az LCD kijelző visszatér az eredeti képernyőre.

Törlés () gomb

Ezzel a memóriakártyán tárolt képeket törölhet.

1. Válassza ki a törölni kívánt képet a BALRA / JOBBRA gomb segítségével, majd nyomja meg a TÖRLÉS () gombot.




[Egy kép]



[Miniatűr kép]

2. Törölni kívánt képek hozzáadásához válassza a [Több törlése] menüt.

- Balra / Jobbra gomb : Képek kiválasztása
- OK gomb : kijelölés törlésre
- Fn gomb : kijelölés jóváhagyása



3. Válassza ki a kívánt almenü értéket a Fel / Le gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha az [Igen] lehetőséget választja : törli a kiválasztott képeket.
 - Ha a [Nem] lehetőséget választja : nem törli a képeket.

A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzőn

A LEJÁTSZÁS mód funkciói az LCD kijelző segítségével változtathatók meg. LEJÁTSZÁS módban nyomja meg a MENÜ gombot, hogy az LCD kijelzőn megjelenjen a menü. A Lejátszás módban beállítható menük az alábbiak. A lejátszás menü beállítása után a LEJÁTSZÁS mód gombjával vagy a rekesszár gombjával fényképezhet.

Menü	Főmenü	Almenü		Oldal
Szerkesztés ()	Átméretezés	2592x1944	2048x1536	66 . oldal
		1024X768	2592X1728	
		1776X1184	2560X1440	
		1792X1008	Kezdőkép	
	Forgatás	90° jobbra	90° balra	67 . oldal
		180°	Vízszintes	
		Függőleges	-	
	Képstílus választás	Normál	Lágy	67 . oldal
		Élénk	Természetes	
		Régies	Hűvös	
		Nyugodt	Klasszikus	
		Negatív	Egyéni RGB	
	Képbeállítás	Ki	ACB	68 . oldal
		Vörösszem jav.	Arc retusálás	
		Világosság	Kontraszt	
		Szintelferttség	Öregített	
Nézet ()	Nézet	Egy, 3, 9, 20		70 . oldal
Diavetítés ()	Indítás	Lejátszás / Ismételt lejátszás	-	70 . oldal
	Images	Összes	Dátum	71 . oldal
		Kiválasztás	-	

Menü	Főmenü	Almenü		Másodlagos menü	Oldal
Diavetítés ()	Effektus	Ki	Nyugodt	-	71 . oldal
		Kedves	Vidékiek	-	
		Élénk	Vidám	-	
		Ragyogó	Pihentető	-	
	Időköz	1, 3, 5, 10 mp		-	72 . oldal
	Zene	Ki	Fátyolos	-	72 . oldal
		Mélázó	Őszi	-	
		Hajnali	Buliz	-	
		Esős	Kalandos	-	
Fájl opciók ()	Törlés	Kiválasztás		-	72 . oldal
		Összes		Igen / Nem	
	Védelem	Kiválasztás		-	73 . oldal
		Összes		Feloldás / Lezárás	
	Hangjegyzet	Ki		-	73 . oldal
		Be		-	
	DPOF	Szabvány		Kiválasztás / Összes / Visszaállít	74 . oldal ~ 75 . oldal
		Index		Igen / Nem	
		Méret		Kiválasztás / Összes / Visszaállít	
	Kártyára másol	Igen		-	76 . oldal
		Nem		-	

A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzőn

Ez a menü akkor áll rendelkezésre, amikor a fényképezőgépet USB kábellel csatlakoztatják egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz (közvetlen kapcsolat a fényképezőgéppel, külön megvásárolható).

Menü	Főmenü	Almenü	Másodlagos menü	Oldal
	Képek	Egy kép	-	78. oldal
		Összes kép	-	
	Méret	Auto.	-	78. oldal
		Lev. lap	-	
		Kártya	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Elrend.	Auto.	-	
		Teljes	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Menü	Főmenü	Almenü	Másodlagos menü	Oldal
	Típus	Auto.	-	78. oldal
		Sima	-	
		Fotó	-	
		Fast Photo	-	
	Minőség	Auto.	-	
		Vázlat	-	
		Normál	-	
		Legjobb	-	
	Dátum	Auto.	-	
		Ki	-	
		Be	-	
	Fájlnév	Auto.	-	
		Ki	-	
		Be	-	
	Visszaállítás	Igen	-	79. oldal
		Nem	-	

※ A menük előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Szerkesztés ()

Átméretezés

Az elkészített képek felbontásának (méretének) megváltoztatására használható. Válassza ki a [Kezdőkép] gombot, hogy a képet kezdőképként mentse el.

1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a Szerkesztés menüben az [Átméretezés] () menülapot, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.



■ Átméretezési típusok (o : Választható)

	5M	3M	1M	
10M	o	o	o	o
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M
9M	o	o
	4M	2M
7M	o	o

- Egy nagyméretű kép kisebb méretűvé változtatható, azonban ez fordítva nem működik.
- Csak a JPEG képek méretezhetők át. A videóklippek (AVI), hangfelvételek (WAV) nem méretezhetők át.
- Csak azon fájlok felbontását lehet megváltoztatni, amelyek tömörítési formátuma JPEG 4:2:2.
- Az átméretezett kép új fájlnév alatt kerül elmentésre. A [Kezdőkép] nem a memóriakártyán, hanem a belső memóriában tárolódik.
- Egy új felhasználó képet ment el, a két felhasználó kép közül az egyiket sorrendben törli.
- Ha a tárhely nem elegendő ahhoz, hogy az átméretezett képet befogadja, a [Memória megtelt] üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, és az átméretezett kép nem tárolódik.

Szerkesztés ()

A [Szerkesztés] funkció használata után a szerkesztett kép kisebb méretben lesz mentve, mint az eredeti kép. (Csak 7M képmérettől)

Kép elforgatása

A tárolt képek különféle szögben forgathatók el.


1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a Szerkesztés menüben az [Forgatás] () menülapot, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.




[ : 90° jobbra]
: A kép elforgatása az
órámutató járásával
megegyező irányban



[ : 90° balra]
: A kép elforgatása az
órámutató járásával
ellentétes irányba



[ : 180°]
: A kép elforgatása
180 fokkal



[ : Vízszintes]
: A kép vízszintes elforgatása



[ : Függőleges]
: A kép függőleges elforgatása

※ Ha az elforgatott képet megjeleníti az LCD kijelzőn, megtörténhet, hogy a kép bal- és jobboldalán üres rész látható.

Képstílus választás

Ezzel a funkcióval a fényképezőgép lehetővé teszi különböző effektusok alkalmazását a képekre.

1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a Szerkesztés menüben az [Képstílus választás] () menülapot, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.



Stílus üzemmód	Ikon	Leírás
Normál		Stílus effektust nem alkalmaz
Lágy		Szoft stílus kerül alkalmazásra
Élénk		Élénk stílus kerül alkalmazásra
Természetes		Természetes, letisztult stílus kerül alkalmazásra.
Régies		Barna tónusú stílus kerül alkalmazásra.
Hűvös		Hűvös stílus kerül alkalmazásra
Nyugodt		Nyugodt stílus kerül alkalmazásra.
Klasszikus		Klasszikus stílus kerül alkalmazásra
Negatív		A fotó beállítása negatívra.
Egyéni RGB		RGB-tónus megadása egy saját fotóstílus létrehozásához.

4. A módosított kép új fájlnev alatt menti el a készülék.

Szerkesztés ()

■ Színbeállítás

Az R (Piros), G (Zöld) és B (Kék) értékeket lehet megváltoztatni.

- OK gomb : Kiválaszt / beállít egy egyéni színt
- Fel / Le gomb : R, G, B kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb : Az érték módosítása




Képeállítás

1. Nyomja meg a Lejátszás gombot, majd pedig az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a Szerkesztés menüben az [Képeállítás] () menülapot, majd nyomja meg az OK gombot.

■ ACB

Automatikusan állítani tudja a sötét terület világosságát, amelyet az alulexponálás okoz.

1. Válassza ki a () elemet a Balra / Jobbra gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és a kép egy új fájlnev alatt kerül elmentésre.



■ Vörös szem hatás kijavítása

A rögzített képeken látható vörös szem hatás kijavítható.

1. Válassza ki a ()-t a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és a kép egy új fájlnev alatt kerül elmentésre.



■ Arc retusálás

Makulátlanul tisztává és gyönyörűvé teheti a bőrt a képen.

1. Válassza ki a ()-t a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután megjelenik az arc retusálás mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Az arc retusálás mértékét a Balra / Jobbra gomb segítségével változtathatja.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új fájlnev alatt kerül elmentésre




Szerkesztés ()

■ Világosság szabályozó

A kép fényességének beállítására használható.


1. Válassza ki a ()-t a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután megjelenik a fényerő mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.



■ Színtelítettség vezérlő

A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.


1. Válassza ki a ()-t a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután megjelenik a telítettség mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.



■ Kontraszt vezérlő

A kép kontrasztjának beállítására használható

1. Válassza ki a ()-t a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután megjelenik a kontraszt mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.



■ Zajhatás

Hozzáadhat hangot a képhez, hogy a kép még klasszabb legyen.

1. Válassza ki a () elemet a Balra / Jobbra gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és a kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.



Nézet ()

Ennek a funkciónak a segítségével megnézheti a miniatűröket és könnyedén kategorizálhatja felvételeit, illetve kereshet pl. képek és videók között.

1. Nyomja meg a MENU gombot lejátszás módban.
2. Válassza ki a kívánt menüt a Fel / Le gomb segítségével.
3. Nyomja meg az OK gombot, ezután megjelenik a kiválasztott miniatűrképernyő.



A Többszörös diavetítés indítása ()

A képeket meg lehet jeleníteni folyamatosan, előre megadott sebességgel. A Többszörös diavetítés opciót úgy indíthatja, ha a kamerát egy külső monitorhoz csatlakoztatja.

1. Nyomja meg a lejátszás mód gombját, majd a menü gombot.
2. Válassza ki a [Diavetítés] menüt a Fel / Le gombok segítségével.

A Többszörös diavetítés indítása


A Többszörös diavetítés csak [Indítás] menüben indítható.

1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a [Indítás] menüt, majd nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gomb segítségével.

[Lejátszás] : A Többszörös diavetítés bezárul egy ciklus után.

[Ismételt lejátszás] : A Többszörös diavetítés addig ismétlődik, amíg le nem állítják.

3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a diavetítést.
 - A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.
 - Ha újra megnyomja az OK gombot, a diavetítés újraindul.
 - A diavetítés leállításához nyomja meg az OK gombot, majd a Balra vagy Jobbra gombot.




A Többszörös diavetítés indítása ()

Képek kiválasztása

Kiválaszthat képeket megtekintésre

1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a [Képek] menüt, majd nyomja meg a Jobbra gombot
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gomb segítségével.




- [Összes] : A memóriába mentett valamennyi kép lejátszása kerül. Nyomja meg az OK gombot, hogy elmentse a beállításokat.
- [Dátum] : Egy bizonyos időben rögzített képek kerülnek lejátszásra. Nyomja meg az OK gombot, hogy elmentse a beállításokat.
- [Kiválasztás] : Csak a kiválasztott kép lejátszása. Ha megnyomja a Fel/Le gombot, kiválaszthatja azokat a kívánt képeket, amelyeket le szeretne játszani. A kiválasztott képet elmentheti mint [Választás1], [Választás2] és [Választás3]. Ha elmenti a kiválasztott képet az [Új Választás] paranccsal, az mint [Választás1] kerül mentésre. De ha az új képet ismét menti az [Új Választás] opcióval, az előbbi kép, amelyet mint [Választás1] mentett, automatikusan mint [Választás2] kerül mentésre. Megváltoztathatja és törölheti a képeket, amelyeket mint [Választás1], [Választás2] és [Választás3] mentett. Nyomja meg az Fn gombot, hogy elmentse a beállításokat.

3. A diavetítés elindításához válassza ki a [Indítás] menü [Lejátszás] vagy [Ismételt lejátszás] opcióját.

A Többszörös diavetítés effektusainak konfigurálása

A Többszörös diavetítéshez egyedi képernyő effektusokat lehet használni.

1. Válassza ki a [Effektus] almenüt a FEL / LE gomb segítségével, majd nyomja meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt hatástípust a Fel / Le gombok segítségével.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.




A Többszörös diavetítés indítása ()

A lejátszási időköz beállítása

A Többszörös diavetítés játszási intervallumának beállítása.

1. Válassza ki a [Időköz] almenüt a FEL / LE gomb segítségével, majd nyomja meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt időközt a Fel / Le gombok segítségével.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot.



- betöltés időtartama a kép méretétől és minőségétől függ.
- Miközben a Többszörös diavetítés lejátszás folyamatban van, egy FILM fájlnak csupán az első kerete jelenik meg.
- Miközben a Többszörös diavetítés lejátszás folyamatban van, a hangrögzítési fájl nem jelenik meg.
- Az intervallum menüfunkciók csak a [Ki] menükben érhetők el.

Háttérzene beállítása

A Többszörös diavetítés zenéjének beállítása.

1. Válassza ki a [Zene] almenüt a Fel / Le gomb segítségével, majd nyomja meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt zenét a Fel / Le gombok segítségével.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot.



Fájl opciók ()

1. Nyomja meg a lejátszás mód gombját, majd a menü gombot.
2. Válassza ki a [Fájl opciók] menüt a Fel / Le gombok segítségével.

Képek törlése

Ezzel a memóriában tárolt képeket törölhet.

1. Válassza ki a [Törlés] menüt a Fel / Le gombok segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

[Kiválasztás]: A törlendő kép kiválasztási ablaka jelenik meg.


- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása
- OK gomb: Törlendő kép kiválasztása. (✓ jel)

- Fn gomb: Nyomja meg az Fn gombot, hogy megjelenjen a nyugtázási üzenet. Válassza az [Igen] menüt, majd nyomja meg az OK gombot, hogy törölje a kijelölt képeket.

[Összes]: Megjeleníti a megerősítő ablakot.

Válassza az [Igen] menüt, majd nyomja meg az OK gombot, hogy törölje az összes védelem nélküli képet. Ha nem léteznek védett képek, az összes kép törlődik, majd a kijelzőn a [Nincs képfájl] üzenet jelenik meg.

3. A törlés után a kijelző lejátszás módba vált át.



Fájl opciók ()



- A memóriakártyán tárolt összes fájl közül a védelem nélküli, a DCIM mappában levő fájlok kerülnek törlésre. Ne feledje, hogy az összes védelem nélküli fájl törlődik. A fontos képeit ezért törlés előtt ajánlatos a számítógépre másolni. A kezdőképet a fényképezőgép belső memóriája tárolja (azaz nem a memóriakártya), ezért még akkor sem törlődik le, ha a memóriakártyán levő összes fájlt törli.

Képek védelme

Ezzel a funkcióval megóvhatja felvételeit a véletlen letörlés ellen (Zár). Ezzel lehet továbbá a korábban levédett képeket feloldani (Feloldás).

1. Válassza ki a [Védelem] menüt a Fel / Le gombok segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. [Kiválasztás]: A levédendő / védelem megszüntetésére választható képek kiválasztási ablaka jelenik meg.

- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása
- OK gomb: A kép levédése / védelmének megszüntetése
- Fn gomb: A változtatásokat elmenti a készülék, és a menü eltűnik.



[Összes]: Az összes elmentett kép levédése / védelmének megszüntetése

- Ha levéd egy bizonyos képet, az LCD kijelzőn a védelem ikon jelenik meg. A védelem nélküli képeknél nem jelenik meg az ikon)
- Ha valamely kép ZÁR módban van, védett a törlés funkció vagy a [Törlés] funkciók ellen, azonban NEM védett a [Formázás] funkció ellen.



Hangmemo

A hangmemót egy tárolt állóképhez rendelheti hozzá.



[Hangmemo menü]

[Felvételre felkészülve]

[Hangfelvétel folyamatban]

- Az exponálógomb megnyomása után 10 másodpercig rögzíti a készülék a hangot.
- A felvétel leállításához nyomja le ismét a rekeszszár gombját.

Fájl opciók ()

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format – Digitális nyomatrendelési formátum) a memóriakártya MISC mappájában nyomtatási információk elmentését teszi lehetővé. Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket, valamint a példányszámot.
- Ha a kijelzőn megjelenített kép rendelkezik DPOF adatokkal, az LCD kijelzőn megjelenik a DPOF ikon. A képek DPOF nyomtatókkal, de egyre több fotólaboratóriumban is kinyomtathatók.
- Ez a funkció nem használható videoklipekkel és hangfelvételekkel.
- Ha a széles látószögű képet széles látószögű nyomtatási képként nyomtatják ki, megtörténhet, hogy a kép bal- és jobboldali része lemarad a nyomtatott képről. A kép kinyomtatása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató támogatja a széles látószögű nyomtatást. Ha a képet fotós laboratóriumban nyomtatják ki, kérje, hogy a képet széles látószögű képként nyomtassák ki. (Bizonyos fotós laboratóriumok nem rendelkeznek olyan felszereléssel, ami széles látószögű nyomtatást tesz lehetővé.)



- A nyomtatótól függően az álló tájolásúként mentett kép nem feltétlenül nyomtatódik ki álló tájolóssal.

■ Szabvány

Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség belefoglalását a tárolt képbe.

1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel / Le gombok segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot, hogy megjelenítse a [Szabvány] almenüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a fel / le gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

[Kiválasztás]: A nyomtatandó kép kiválasztási ablaka jelenik meg.

- Fel / Le / Balra / Jobbra: Válassza ki a nyomtatandó képet.

- Zoom gomb: Válassza ki a példányszámot.


[Összes]: Állítsa be az összes kép számára a példányszámot, kivéve a videoklipeknek és hangfelvételeknek.

- Fel / le gomb: Válassza ki a példányszámot

[Visszaállít]: A nyomtatás beállításának megszakítása.

4. Nyomja meg az OK gombot a beállítás jóváhagyásához.

Ha egy kép DPOF instrukciókat hordoz, a DPOF ikon() fog megjelenni.



Fájl opciók ()

■ Index

A képek (kivéve a videóklipeket és hangfelvételeket) index típusként kerülnek nyomtatásra.

1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel / Le gombok segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a [Index] menüt, és nyomja meg ismét a jobb gombot. Almenü jelenik meg.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb segítségével.
Ha az [Igen] lehetőséget választja : A kép indexformátumban kerül nyomtatásra.
Ha a [Nem] lehetőséget választja : Az indexnyomtatási beállítás visszavonása.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.



■ Nyomtatási méret

A memóriakártyán tárolt képekhez meghatározhatja a nyomtatási méretet. A [Méret] menü csak a DPOF 1.1 kompatibilis nyomtatókkal használható.

1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel / Le gombok segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a [Méret] menüt, és nyomja meg ismét a jobb gombot. Almenü jelenik meg.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
[Kiválasztás]: A nyomtatandó kép méretének kiválasztási ablaka jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása.
- Zoom gomb: Az nyomtatási méret módosítása.
- Fn gomb: A változtatásokat elmenti a készülék, és a menü eltűnik.
[Összes]: Az összes elmentett kép nyomtatási méretének megváltoztatása.

- Fel / le gomb: Válasszon egy nyomtatási méretet.

- OK gomb: Erősítse meg a módosított beállítást.

[Visszaállít]: Az összes nyomtatási beállítás visszavonása.

※ DPOF [Méret] másodlagos menü: Törles, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



• Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt tid at annullere udskrivningen.



Fájl opciók ()

Kártyára másolás

Ez a funkció lehetővé teszi a képfájlok, videóklippek és hangfelvételek átmásolását memóriakártyára.

1. Válassza ki a [Kártyára másol] menüt a Fel / Le gomb segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.



- [Igen] : A belső memóriában tárolt összes képet, videóklipet és hangfelvételt átmásolja a memóriakártyára, miután megjelenik a [Másolás] üzenet. A másolás befejezése után a képernyő lejátszás módba vált át.
- [Nem] : A másolás visszavonása.



- Ha a memóriakártyán nincs elegendő tárhely a belső memóriában (9MB) elmentett képek átmásolására, a [Kártyára másol] parancs csak néhány képet másol át és a kijelzőn a [Memória megtelt] üzenet jelenik meg. Ezután a rendszer visszatér lejátszás módba. Mielőtt a memóriakártyát behelyezné a fényképezőgépbe, törölje a nem kívánt fájlokat, hogy tárhelyet szabadítson fel.
- Ha a belső memóriában tárolt képeket próbál áthelyezni a kártyára a [Kártyára másol] paranccsal, egy következő fájlnév sorozat jön létre, elkerülve a kártyán levő fájlnév megkettőződését.
 - Ha a [Fájl számozás] beállító menüből a [Visszaállítás] parancsot választja: Az átmásolt fájlnéveket az utolsó tárolt fájl neve után következő számsorból képződnek.
 - Ha a [Fájl számozás] beállító menüből a [Sorozat] parancsot választja: Az átmásolt fájlnévek az utolsó rögzített kép fájlneve után következő számsorból képződnek. A [Kártyára másol] befejezése után a legutóbb átmásolt mappa utolsó tárolt képe megjelenik az LCD kijelzőn.

PictBridge


Az USB kábel segítségével a fényképezőgépet egy PictBridge technológiát támogató (külön árusított) nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és közvetlenül kinyomtathatja a tárolt képeket. A videóklipeket és a hangfájlokat nem lehet kinyomtatni.

■ A fényképezőgép nyomtatóhoz való csatlakoztatásának előkészítése

1. Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a nyomtatót USB kábel segítségével.
2. A fényképezőgép bekapcsolása után az automatikusan felismeri a nyomtatót, és csatlakozik hozzá.

- ※ Ha az automatikus csatlakozás nem sikerül, állítsa be a [Nyomtató] opciót az [USB] menüben. (56. oldal)
- ※ Ha a nyomtató képes a cserélhető eszközök fogadására, állítsa be a [Nyomtató] opciót az [USB] menüben.

■ A fényképezőgép és a nyomtató összekapcsolása



■ Egyszerű nyomtatás


Egyszerűen nyomtathat ki képeket, ha a fényképezőgépet a nyomtatóhoz Lejátszás módban csatlakoztatja.

- Nyomja meg a Balra / Jobbra gombot

: Egy előző / következő kép kiválasztása.

- Nyomja meg az OK gombot

: A jelenleg megjelenített kép kinyomtatására kerül a nyomtató alapértelmezett beállításai szerint.




PictBridge: Képkiválasztás

Ön kiválaszthatja a kinyomtatni kívánt képeket.

■ A nyomtatandó példányszám beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot. A képernyőn a PictBridge menü jelenik meg.
 2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a [Képek] menüt, majd nyomja meg a Jobbra gombot
 3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt almenüt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki az [Egy kép] vagy a [Összes kép] opciót. Egy képernyő jelenik meg, ahol beállíthatja a kívánt másolatszámot, az alábbiak szerint.



[Ha az [Egy kép] opciót választotta ki]




[Ha az [Összes kép] opciót választotta]

- Válassza ki a kívánt másolatszámot a Fel / Le gomb megnyomásával.
 - Ha az [Egy kép] opciót választotta: Egy másik kép kiválasztásához nyomja meg a Balra / Jobbra gombot. Egy másik kép kiválasztása után adja meg az illető képre vonatkozó másolatszámot.
 - A másolatszám beállítása után nyomja meg az OK gombot, hogy elmentse azt.
 - Nyomja meg a rekeszár gombját, hogy a másolatszám beállítása nélkül térjen vissza a menübe.
4. A képek kinyomtatásához nyomja meg a Lejátszás mód () gombot.

PictBridge: Nyomtatási beállítások

A kinyomtatott képekhez kiválaszthatja a papírméretet, nyomtatási formátumot, papírtípust, nyomtatási minőséget, nyomtatási dátumot és nyomtatási fájlnévet.

1. Nyomja meg a Menü gombot. A képernyőn a PictBridge menü jelenik meg.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a kívánt menüt, majd nyomja meg a Jobbra gombot
3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt almenü értéket, majd nyomja meg az OK gombot.



Menü	Funkció	Almenü
Méret	Állítsa be a nyomtatópapír méretét	Auto., Lev. Lap, Kártya, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
Elrend.	Állítsa be az egy lapra nyomtatandó képek számát	Auto., Teljes, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Típus	Állítsa be a nyomtatópapír minőségét	Auto., Sima, Fotó, Fast Photo
Minőség	Állítsa be a nyomtatópapír minőségét	Auto., Vázlat, Normál, Legjobb
Dátum	Állítsa be, hogy kívánja-e a dátum nyomtatását	Auto., Ki, Be
Fájlnév	Állítsa be, hogy kívánja-e a fájlnév nyomtatását	Auto., Ki, Be


※ Egyes menüopciókat nem minden nyomtató támogat. Annak ellenére, hogy a nyomtató nem támogatja őket, ezek megjelennek az LCD kijelzőn, de nem választhatóak ki.

PictBridge: Alap

Visszaállítja a felhasználó által megváltoztatott konfigurációkat.

1. Válassza ki a [Visszaállítás] menüt a Fel / Le gombok segítségével. Ezután nyomja meg a Jobbra gombot.

2. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt almenü értéket, majd nyomja meg az OK gombot.



Ha az [Igen] lehetőséget választja : Minden nyomtatási és képbeállítás visszaállítódik.

Ha a [Nem] lehetőséget választja : A beállítások nem változnak.

※ Az alapértelmezett nyomtató beállítások a nyomtató típusától függenek. A nyomtató alapértelmezett beállításait illetően tekintse meg a nyomtatóhoz kapott használati útmutatót.

Fontos megjegyzések

Tartsa be szigorúan a következő óvintézkedéseket!

- A készülék nagy pontosságú elektronikus összetevőket tartalmaz. Ne tárolja vagy használja a készüléket a következő helyeken.
 - Erős hőmérséklet és páratartalom ingadozásnak kitett terület.
 - Pornak és szennyeződésnek kitett terület.
 - Közvetlen napfénynek kitett terület, vagy meleg időben egy jármű.
 - Erős mágnesességnek vagy rázkódásnak kitett környezet.
 - Olyan környezet, ahol robbanékony és tűzveszélyes anyagok találhatók.
- Ne hagyja a fényképezőgépet pornak, vegyszereknek (pl. naftalin és molyírtó), magas hőmérsékletnek és nagy páratartalomnak kitett helyeken. Ha huzamosabb ideig nem használja a fényképezőgépet, akkor azt egy szilikon géllal hermetikusan lezárt dobozban tárolja
- A homok különösen káros lehet a fényképezőgép működésére.
 - Óvakodjon attól, hogy homok kerüljön a fényképezőgép belsejébe, amikor ezt a tengerparton, homokdombok között vagy más homokos területeken használja.
 - Ellenkező esetben a fényképezőgép megsérülhet vagy véglegesen elromolhat.
- A fényképezőgép kezelése
 - Soha ne ejtse le a fényképezőgépet, és ne tegye ki azt erős ütődéseknek vagy rázkódásoknak.
 - Védje a nagyméretű LCD kijelzőt az ütődéstől. Ha nem használja a fényképezőgépet, tartsa azt saját tokjában.
 - Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását, amikor képet rögzít.
 - A fényképezőgép nem vízálló.

A veszélyes áramütések elkerülése végett soha ne tartsa vagy működtesse a fényképezőgépet nedves kézzel.

Fontos megjegyzések

- Ha a fényképezőgépet nedves helyeken használja (pl. tengerparton vagy úszómedence közelében), ne engedje, hogy víz vagy homok kerüljön a fényképezőgép belsejébe. Ellenkező esetben a fényképezőgép megsérülhet vagy végképp elromolhat.
- A szélsőséges hőmérsékletek problémákat okozhatnak.
 - Ha a fényképezőgép a hidegből meleg, nedves környezetbe kerül, pára csapódhat ki az érzékeny elektronikus áramkörökre. Ilyen esetben kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon legalább 1 órát, ameddig a nedvesség teljesen felszárad. A memóriakártyára is kicsapódhat pára. Ilyen esetben kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye ki a memóriakártyát. Várja meg, amíg a kicsapódott pára felszárad.
- A lencse használatára vonatkozó óvintézkedések
 - Ha a lencsét közvetlen napfénynek teszik ki, megtörténhet, hogy a képérzékelő elszíneződik és meghibásodik.
 - Ügyeljen arra, hogy a lencse felületén ne legyenek ujjlenyomatok vagy idegen anyagok.
- Ha a digitális fényképezőgépet hosszabb ideig nem használják, elektromos kisülés léphet fel. Jó ötlet eltávolítani az elemet és a memóriakártyát, ha hosszabb ideig nem szándékszik használni a fényképezőgépet.
- Ha a fényképezőgépet elektronikus interferenciáknak teszik ki, ez magától kikapcsol, hogy megóvja a memóriakártyát.
- A fényképezőgép karbantartása
 - Egy puha kefével (fotósboltokban kapható) óvatosan tisztítsa meg a lencsét és az LCD kijelző összetevőit. Ha ez nem segít, akkor használjon lencse tisztító papírt és lencse tisztító folyadékot. Tisztítsa meg a fényképezőgép vázát egy puha ronggyal. Ne hagyja, hogy a fényképezőgép érintkezésbe kerüljön oldószerekkel (pl. benzol, rovarirtó, hígítók stb.). Ezek károsíthatják a fényképezőgép burkolatát és befolyásolhatják annak teljesítményét is. A durva kezelés károsíthatja az LCD kijelzőt. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a károsodásokat, és a fényképezőgépet mindig saját dobozában tárolja, ha nem használja.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a fényképezőgépet.
- Bizonyos körülmények között az elektrosztatikus feltöltődés a vaku villanását eredményezheti. Ez nem működészavar, és nem károsítja a fényképezőgépet.
- Ha képeket tölt fel vagy le, az elektrosztatikus feltöltődés befolyásolhatja az adatátvitelt. Ebben az esetben előbb húzza ki, majd dugja vissza az USB kábelt, mielőtt ismét megpróbálja az adatok átvitelét.
- Fontos esemény vagy utazás előtt ellenőrizze a fényképezőgép állapotát.
 - Készítsen egy képet a fényképezőgép állapotának felmérésére, és készítse elő a pótakkumulátort.
 - A Samsung nem vállal felelősséget a fényképezőgép működészavaraiért.
- Ha a digitális fényképezőgépet huzamosabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerülése után a dátum és idő beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. Ez esetben állítsa be a helyes dátum és idő értéket, mielőtt nekilátna a felvétel rögzítésének.

Figyelmeztető kijelző

Az LCD kijelzőn különféle figyelmeztetések jelenhetnek meg.

[Kártyahiba]

- Memóriakártya hiba
 - Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet
 - Helyezze be újra a memóriakártyát
 - Helyezze be és formázza a memóriakártyát (52. oldal)

[Kártya lezárva]

- A memóriakártyát lezárták
 - SD/SDHC memóriakártya: Csúszta az írásvédelmi kapcsolót a memóriakártya teteje irányába

[Memória megtelt]

- A memóriakártya vagy a belső memória megtelt.
 - Helyezzen be egy másik memóriakártyát
 - Törölje a nem kívánt képfájlokat

[Nincs képfájl]

- A memóriában nincsenek képek
 - Fényképezzen
 - Helyezzen be egy képeket tartalmazó memóriakártyát

[Fájlhiba]

- Fájlhiba
 - Törölje a fájlt
- Memóriakártya hiba
 - Forduljon egy fényképezőgép szervizközpontához.

[Lemerült elem]

- Az akkumulátor feszültsége alacsony.
 - Helyezzen be új akkumulátort.

Mielőtt a szervizközpontoz fordulna

Kérjük, ellenőrizze a következőket

A fényképezőgép nem kapcsol be

- Az akkumulátor feszültsége alacsony.
→ Helyezzen be új akkumulátort. (14. oldal)
- Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
→ Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelően (+, -)

A fényképezőgép működés közben kikapcsol

- Az akkumulátor lemerült
→ Helyezzen be új akkumulátort.
- A fényképezőgép automatikusan kikapcsol
→ Kapcsolja be újra a fényképezőgépet.
- A működés leállhat, ha a hőmérséklet túl alacsony, a fényképezőgép értékhatárain kívül esik.
→ Helyezze a kamerát és az elemet meleg helyre, például zsebbe stb., és közvetlenül a fényképezés előtt tegye be az elemet a fényképezőgépbe, majd ezután készítsen képet.

A rekeszár gombjának megnyomására a fényképezőgép nem készít képet

- Kevés a tárhely
→ Törölje a nem kívánt képfájlokat
- A memóriakártyát nem formázták
→ Formázza a memóriakártyát (52. oldal)
- A memóriakártya lehasználódott
→ Helyezzen be egy másik memóriakártyát
- A memóriakártyát lezárták
→ Lásd a [Kártya lezárva] hibaüzenetet

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotban van
→ Kapcsolja be a fényképezőgépet
- Az akkumulátor lemerült
→ Helyezzen be új akkumulátort (14. oldal)
- Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
→ Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelően (+, -)

Használat közben a fényképezőgép hirtelen leáll

- A fényképezőgép működészavar miatt kapcsol ki
→ Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a fényképezőgépet

A képek homályosak

- A kép megfelelő makró mód beállítása nélkül készült
→ Válasszon ki egy megfelelő makró módot tiszta kép készítéséhez.
- Fényképkészítés a vaku hatótávolságán kívül
→ Készítsen egy fényképet a vaku hatótávolságán belül
- A lencse foltos vagy piszkos
→ Tisztítsa meg a lencsét

A vaku nem villan

- A vaku ki mód volt kiválasztva
→ Kapcsolja ki a vaku ki módot
- A fényképezőgép mód nem tudja használni a vakut
→ Lásd a VAKU használati utasítását (32. oldal)

Hibás dátum és óra jelenik meg a kijelzőn

- A dátum és az óra beállítása hibás, vagy a fényképezőgép az alapértelmezett beállításokat alkalmazza
→ Állítsa be az órát és a dátumot

Mielőtt a szervizközpontoz fordulna

A fényképezőgép gombjai nem működnek

- A fényképezőgép működészavara
→ Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a fényképezőgépet

Kártyahiba jelentkezett miközben a memóriakártya a fényképezőgépben volt.

- Hibás memóriakártya formátum
→ Formázza újra a memóriakártyát

A képek nem játszhatók le

- Hibás fájlnev (a DCF formátum megsértése)
→ Ne változtassa meg a képfájl nevét

A fénykép színei eltérnek az eredeti színektől

- A fehéregyensúly vagy a hatásbeállítás nem megfelelő
→ Válassza ki a megfelelő fehéregyensúlyt és hatást

A képek túl fényesek

- Túlzott expozíció
→ Állítsa vissza a megvilágítás kiegyenlítést

Nem jelenik meg kép a külső monitoron

- A külső monitor nincs megfelelően összekapcsolva a fényképezőgéppel
→ Ellenőrizze a csatlakozókabeleket
- Hibás fájlok vannak a memóriakártyán
→ Helyezzen be egy megfelelő fájlokat tartalmazó memóriakártyát

A számítógép intező használatakor a [Removable Disk] (Cserélhető lemez) fájl nem jelenik meg

- Hibás kábelcsatlakozás
→ Ellenőrizze a csatlakozást
- A fényképezőgép ki van kapcsolva
→ Kapcsolja be a fényképezőgépet
- Az operációs rendszer nem Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. A számítógép különben nem támogatja az USB használatát
→ Telepítse a Windows 2000, XP, Vista/ Mac OS 10.3 operációs rendszert egy olyan számítógépre, amely támogatja az USB csatlakozást

Az LCD-kijelző egy része időnként nem kapcsol be, vagy megjelenik rajta egy folt.

- Bár az LCD-kijelző a legmodernebb precíziós eljárással készül, előfordulhat, hogy egyes pixelek nem, illetve pirosan, fehéren vagy kéken világítanak.
→ Ez a jelenség nincs hatással a rögzített kép minőségére, és ez nem tekinthető hibának.

Amikor egy világos témáról készíték fényképet, megjelenik egy függőleges vonal az LCD-kijelzőn.

- Ha a téma erős fényt bocsát ki, megjelenhetnek szürke, fekete, piros vagy lila színű függőleges vonalak.
→ Ezt a jelenséget foltosodásnak hívják, és ez nincs kihatással a rögzített kép minőségére. Ez a jelenség nem tekinthető hibának.

Műszaki adatok

Képezékelő	- Típus: 1/2,33" CCD - Hasznos pixelszám: Kb. 10,2 megapixel - Összes pixelszám : Kb. 10,3 megapixel
Lencse	- Fókuszávolság: SAMSUNG lencse $f = 6,3 \sim 31,5\text{mm}$ (35mm-es filmmel egyenértékű : $35 \sim 175\text{mm}$) - F szám: F3,5(W) ~ F5,5(T) - Digitális zoom: ·Állókép mód: 1,0X ~ 5,0X ·Lejátszás mód: 1,0 X ~ 10,2 X (a képek méretétől függően)

Képstabilizáció	- Dual IS (OIS + DIS) ※ OIS (Optikai képstabilizátor), DIS (Digitális képstabilizátor)
-----------------	--

LCD kijelző	- 2,7" színes TFT LCD (230,000 pixel)
-------------	---------------------------------------

Fókuszálás	- Típus: TTL automatikus fókusz (Multi AF, Központi AF) - Tartomány
------------	---

	Normál	Makró	Auto makró
Széles	80 cm ~ végtelen	10 cm ~ 80 cm	10 cm ~ végtelen
Tele		50 cm ~ 80 cm	50 cm ~ végtelen

Rekeszár	- Automata : 1 ~ 1/2,000 mp., Program(Sorozatkép, AEB : 1/4 ~ 1/2,000 mp), Éjszakai : 16 ~ 1/2,000 mp.
----------	--

Exponálás	- Vezérlő: AE program - Fénymérés : Többpontos, Spot, Központi súlyozott - Kiegyenlítés: ± 2 EV (1/3 EV-s lépésekben) - ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
-----------	--

Vaku	- Módok: Auto, Auto és Vörösszem hatás javítás, Derítő villanófény, Lassú szinkronizálás, Vaku ki, punasímsuse kompensáció - Tartomány: Széles : 0,2m ~ 3,6m, Tele : 0,5m ~ 2,3m - Újratöltődési idő: kb. 4 mp.
------	--

Képelesség	- Finom+, Finom, Normál, Élénk, Élénk+
------------	--

Fehéregyensúly	- Auto, Napfény, Felhős, Fluoreszcens alacsony, Fluoreszcens magas, Lámpafény, Egyedi
----------------	--

Hangfelvétel	- Hangfelvétel hangfelvétel (max. 10 óra) - Hangmemo állókép módban (max. 10 mp.)
--------------	--

Dátum feliratozás	- Dátum, Dátum és időpont, Ki (saját beállítás)
-------------------	---

Képkészítés	- Állókép ·mód: Automata, Program, Dual IS, Fotó sűgó, Modellfotó, Téma, Intelligens automata ·Jelenet: Segédkeret, Éjszakai, Portré, Gyerek, Tájkép, Közeli, Szöveg, Alkony, Hajnal, Ellenfény, Tűzijáték, Vízpart/hó ·Képkészítés: Egy kép, Sorozatkép, liikumise pilt, AEB ·Intelligens automata : Makro, Makro szöveg, Fehér, Tájkép, Mozgás, Állvány, Éjszakai, Éjszakai portré, El- lenfény, Portré ellenfényben, Portré ·Önkioldó: 10 mp., 2 mp., Dupla, mozgásidőzítő
-------------	--

Műszaki adatok

- Videóklip:

- Audióval vagy audió nélkül (felhasználó által választható, felvételi idő: max. 2 óra)
- Méret : 640x480, 320x240
- Képráta : 30 fps, 15 fps
- 5X optikai zoom és némítás a zoom működtetése közben
- Film szerkesztés (beépített): Szüneteltetés felvétel közben, Állókép rögzítés

Tárolás

- Adathordozó

- Belső memória : 9MB flash memória
- Külső memória (Opcionális) :
MMC Plus kártya (max. 2GB, 4bit 20MHz)
SD kártya (max. garantált 4GB)
SDHC kártya (max. garantált 8GB)

- Fájlfórmátum

- Állókép : JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- Videóklip : AVI (MJPEG)
- Hang: WAV

- Képméret

10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Kapacitás (1 GB-os méret)

	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Extrafinom	Kb. 182	Kb. 199	Kb. 252	Kb. 252	Kb. 334	Kb. 494	Kb. 1235
Finom	Kb. 334	Kb. 361	Kb. 441	Kb. 441	Kb. 577	Kb. 813	Kb. 1670
Normál	Kb. 471	Kb. 510	Kb. 611	Kb. 617	Kb. 792	Kb. 1065	Kb. 1872

※ Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a fényképezési feltételektől és a fényképezőgép beállításaitól függnek.

Hatás

- Hatás : Képstílus választás, Képbéállítás (Képezesség, Kontraszt, Színtelítettség)
- Szerkesztés: Átméretezés, Forgatás, Képstílus választás, Képbéállítás (ACB, Arc retusálás, Vörösszem jav., Világosság, Kontraszt, Színtelítettség, Öregített)

Képlejátszás

- Típus: Egy kép, Miniatűr képek, Intelligens album, Többszörös Diavetítés, Videóklip

※ Mitte slaidi esitus: Diavetítés effektussal és zenével

Csatlakozók

- Digitális kimeneti csatlakozó: USB 2.0
- Hang: Mikrofon: Mono
Belső hangszóró: Mono
- Videó kimenet: NTSC, PAL
(a felhasználó által választható)
- egyenáramú (DC) bemeneti csatlakozó: 4,2V

Műszaki adatok

Áramforrás	- Újratölthető elem: SLB-10A, 3,7V (1050mAh) ※ A fényképezőgéppel szállított akkumulátor az eladási területnek megfelelően változhat.
Méretek (SZxMxV)	- 94 x 59 x 23,7 mm (kinyúlás nélkül)
Tömeg	- Kb. 138,8g (akkumulátor és kártya nélkül)
Üzemi hőmérséklet	- 0 ~ 40°C
Működési páratartalom	- 5 ~ 85%
Szoftver	- Samsung Master, Adobe Reader

※ A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

※ Az összes védjegy az illető védjegyek tulajdonosainak birtoka.

A szoftverre vonatkozó megjegyzések

Kérjük, olvassa át figyelmesen a kezelési kézikönyvet a fényképezőgép használata előtt.

- Semmilyen körülmények között nem engedélyezett a szoftver vagy a kezelési kézikönyv teljes vagy részleges másolása.
- A szoftver szerzői jogai csak a fényképezőgéppel történő felhasználásra érvényesek.
- Abban a valószínűtlen helyzetben, ha a termék gyártási hibás, mi megjavítjuk vagy kicseréljük a fényképezőgépét. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használat által okozott meghibásodásokért.
- Saját készítményű vagy a gyártó által nem garantált operációs rendszerű számítógépre nem érvényes a Samsung garancia.
- A kézikönyv elolvasása előtt Önnek alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie a számítógépek és az operációs rendszerek terén.

Rendszerkövetelmények

	Windows	Macintosh
USB csatlakozás műszaki adatai	500MHz-es Pentium III-nél gyorsabb processzorú számítógép (800 MHz-es Pentium III javasolt) Windows 2000 / XP / Vista Minimum 256MB RAM (Több mint 512MB ajánlott)	Power Mac G3 vagy újabb Mac OS 10.3 vagy újabb Minimum 256MB RAM (Több mint 512MB ajánlott) 110 MB szabad lemezterület
A szoftver támogatás műszaki adatai	250 MB szabad lemezterület (minimum 1 GB ajánlott) 1024x768 pixel, 16 bites színes színnyelvű képnyelv (24 bites színnyelvű képnyelv) Microsoft DirectX 9.0C vöi uuem version	-

- ※ Nem kompatibilis a Windows XP és a Vista 64-bit Edition rendszerekkel.
- ※ A Samsung nem felel a nem megengedett számítógépek, beleértve az összeszerelt PC-k használatából származó hibákért vagy károkért.

A szoftverről

Miután behelyezte a CD-ROM meghajtóba a fényképezőgéphez csatolt CD-ROM-ot, a következő ablak jelenik meg.



※ A jelen kézikönyvben található képernyőképek a Windows angol nyelvű kiadásán alapulnak.



- 5-10 másodpercet kell várnia, amíg az automatikus telepítőprogram lefut, a számítógépe képességeinek függvényében. Ha az ablak nem jelenik meg, indítsa el a [Windows Explorer] (Windows intéző) programot, és válassza ki a CD gyökérkönyvtárban levő [Installer.exe] fájlt.

■ Samsung Master : Ez a minden egyben multimédia szoftver megoldás.

A szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti digitális képeit és videóklipseit. Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel kompatibilis.

Az alkalmazásszoftver telepítése

A fényképezőgép számítógéppel történő együttműködéséhez először telepítse az alkalmazásszoftvert. Miután ezt megtette, a fényképezőgépen tárolt képeket áttöltheti a számítógépre, és megszerkesztheti azokat egy képszerkesztő programmal.

- Látogasson el a Samsung honlapjára.


<http://www.samsungcamera.com>: Angol

<http://www.samsungcamera.co.kr>: Koreai

1. Az automatikus futtatás ablak jelenik meg. Kattintson az Automatikus futtatás ablakban található [Samsung Digital Camera Installer] menüre.



2. Telepítse a DirectX, Samsung Master programokat a képernyőn látható ezeknek megfelelő gombok segítségével. Ha a DirectX legújabb változata már létezik a számítógépén, a DirectX telepítése nem szükséges.



- ※ Amennyiben az Ön által használt operációs rendszer Windows XP / Vista, akkor megnyílik egy képnézegető program.

Az alkalmazásszoftver telepítése



- A felhasználói kézikönyv PDF formátumú dokumentumait a fényképezőgéphez csatolt szoftver CD tartalmazza. Keresse meg a PDF fájlokat a Windows Intézőben. A PDF fájlok megnyitása előtt telepítenie kell a szoftver CD-n levő Adobe Readert. Telepítse az Adobe Reader programot a mellékelt CD-ről. Ha nem rendelkezik interneteléréssel, telepítse az Adobe Reader programot a mellékelt CD-n található futtatható fájl elindításával.
- Az Adobe Reader 6.0.1 helyes telepítéséhez az Internet Explorer 5.01 (Internet Bőgésző 5.01) vagy ennek újabb változatát kell telepíteni. Látogasson el a „www.microsoft.com” weblapra, és frissítse az Internet Explorert.

A számítógép mód indítása


Ha az USB kábelt a számítógépe USB portjára csatlakoztatja, majd bekapcsolja a számítógépet, a fényképezőgép automatikusan „számítógép csatlakoztatás” módra vált át. Ebben a módban letöltheti számítógépére a fényképezőgépben tárolt képeket az USB kábel segítségével.

- A fényképezőgép csatlakozási beállításai
 1. Kapcsolja be a fényképezőgépet
 2. Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a számítógépet az USB kábel segítségével
 3. A fényképezőgép bekapcsolása után automatikusan felismeri a számítógépet, és csatlakozik hozzá.

※ Ha az automatikus csatlakozás nem sikerül, állítsa be a [Számítógép] opciót az [USB] menüben. (56. oldal)

A számítógép mód indítása

■ A fényképezőgép és a számítógép összekapcsolása




■ Válassza le a fényképezőgépet a számítógépről Lásd a 94. oldalt (Cserélhető lemez eltávolítása).

■ A tárolt képek letöltése


Letöltheti a fényképezőgépben tárolt állóképeket a számítógépre merevlemezre, és kinyomtathatja vagy egy fényképszerkesztő szoftver segítségével szerkesztheti azokat.

1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógépéhez az USB kábel segítségével.

2. A számítógép Asztalán válassza a [My computer] (Sajátgépet) és kattintson kettőt a [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM] (Cserélhető lemez) elemre. Ekkor megjelennek a képfájlok.



3. Válasszon ki egy képet és nyomja meg a jobboldali egérgombot.




A számítógép mód indítása

4. Megjelenik egy menü.

Kattintson a [Cut] (Kivágás) vagy [Copy] (Másolás) menüre.


- [Cut] (Kivágás) : kiválasztott fájl kivágása.
- [Copy] (Másolás) : fájlok másolása.




5. Kattintson arra a mappára, melybe a fájlt akarja beilleszteni

6. Nyomja meg a jobboldali egérgombot.

Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Paste] (Beillesztés)
menüpontra.



7. Egy képfájl kerül átvitelre a fényképezőgépről a számítógépre.



- A [Samsung Master] segítségével közvetlenül a számítógép képernyőjén tekintheti meg a memóriában tárolt képeket.

A program segítségével átmásolhatja vagy áthelyezheti a képfájlokat.



- Azt ajánljuk, hogy megtekintés érdekében másolja át a képeket a számítógépre. A képeknek közvetlenül a cserélhető lemezről történő megnyitása a kapcsolat váratlan megszakadását eredményezheti.
- Más fényképezőgéppel készített fájlnak a Cserélhető lemezre való feltöltése esetén a fényképezőgép LCD kijelzőjén a [Fájhiba] üzenet jelenik meg LEJÁTSZÁS módban, míg MINIATŰR módban nem jelenik meg semmi.

A cserélhető lemez eltávolítása

■ Windows 2000/XP/Vista


(Az ábrák eltérhetnek a valóságtól, a Windows operációs rendszer verziójának függvényében)

1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a számítógép között folyamatban van-e fájlátvitel. Ha a fényképezőgép állapota lámpa villog, várjon, amíg villogása megszűnik és folyamatos fénnel ég.


2. Kattintson duplán a tálcán levő [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz kihúzása vagy kidobása) ikonra.



3. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg Válassza ki az [USB Mass Storage Device] (USB-háttértár) menüpontot, és kattintson a [Stop] (Leállítás) gombra.




4. A [Stop a Hardware device] (Hardvereszköz leállítás) ablak nyílik meg. Válassza ki az [USB Mass Storage Device] (USB-háttértár) lehetőséget, és kattintson az OK gombra.



5. A [Safe to Remove Hardware] (A hardver eltávolítása biztonságos) ablak nyílik meg. Kattintson az OK gombra.



6. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra. Ekkor a cserélhető lemez biztonságosan eltávolítható.



7. Húzza ki az USB kábelt.

Samsung Master

E szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel kompatibilis.


A program elindításához kattintson a [Start → Programok → Samsung → Samsung Master] menüelemre.

■ Képek letöltése


1. Kapcsolja összes a fényképezőgépet és a számítógépet.

2. A fényképezőgép és a számítógép összekapcsolása után a képek letöltésére szolgáló ablak jelenik meg.

- A rögzített képek letöltése érdekében válassza a [Select All] (Mindet kijelöli) gombot.
- Válassza ki az ablakban a kívánt mappát, majd kattintson a [Select All] (Mindet kijelöli) gombra.
- A rögzített képeket vagy a kiválasztott mappát mentheti le.
- Ha a [Cancel] (Mégse) gombra kattint, a letöltés megszakad.




3. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.




4. Válasszon ki vagy hozzon létre egy célmappát, melybe elmenti a képeket és mappákat.

- Dátum szerint rendezett mappákat lehet létrehozni, melyekbe aztán a képeket letöltheti.
- A mappát tetszés szerint nevezheti el, és a képeket a kívánt mappába töltheti le.
- A mappa kiválasztása után a képek az illető mappába kerülnek.



5. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.

6. Egy ablak fog megjelenni az ábra szerint. A kiválasztott mappa célja jelenik meg az ablak felső részén. Kattintson a [Start] gombra a képek letöltéséhez.




7. A letöltött képek megjelennek a képernyőn.



Samsung Master

■ Képnézegető : A tárolt képek megjelenítésére használható.



- A képnézegető funkciói az alábbiak.

① Menüsor : Választhat a menük közül.

File (Fájl), Edit (Szerkesztés), View (Nézet), Tools (Eszközök), Change functions (Módosító funkciók), Auto download (Automatikus letöltés), Help (Súgó) stb.

② Képválasztó ablak : A kívánt képek ebben az ablakban választhatók ki.

③ Az adathordozó típus kiválasztási menü : A képnézegető, képszerkesztő és videóklip szerkesztő funkciók innen választhatók ki.

④ Előkép ablak : A kép vagy videóklip előképének megjelenítésére és a multimédia információk ellenőrzésére használható.


⑤ Zoom sáv: Az előkép méretének változtatására használható.

⑥ Mappamegjelenítő ablak: A kiválasztott képet tartalmazó mappa útvonalának megjelenítésére szolgál.

⑦ Képmegjelenítési ablak: A kiválasztott mappában levő képek megtekintésére használható.

※ További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.

■ Képszerkesztő : Állókép szerkesztésére használható.



- A képszerkesztési funkciók az alábbiak.

① Szerkesztési menü : A következő menük közül lehet választani.

[Tools] (Eszközök) : A kiválasztott kép átméretezése vagy levágása. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.

[Adjust] (Beállítás) : A kép minőségének módosítására használható. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.

[Retouch] (Retusálás) : Változtathat a képen vagy hatásokat alkalmazhat a képre. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.

② Rajzolósi eszközök : Képszerkesztési eszközök.

③ Képmegjelenítési ablak : Ebben az ablakban jelenik meg a kiválasztott kép.


④ Előkép ablak : A módosított kép előképének megjelenítésére használható.

※ A Samsung Master programmal szerkesztett állókép nem játszható le a fényképezőgéppel.

※ További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.

Samsung Master

- Videóklip szerkesztése: Állóképf, videóklip, hangos magyarázat vagy zenefájl egyetlen videóklipben egyesíthető.



- ※ Olyan kodekkel tömörített videóklipet, amelyek nem kompatibilisek a Samsung Master programmal, nem játszhatók le Samsung Masterben.
- ※ További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüt.

- A videóklip szerkesztési funkciók az alábbiak.

- ① Edit (Szerkesztés) menü : A következő menük közül lehet választani.
 - [Add media] (Médiaelem hozzáadása) : A videókliphez más médiaelemek is hozzáadhatók.
 - [Edit Clip] (Videóklip szerkesztése) : A világosság, kontraszt, szín és színtelítettség változtatására használható.
 - [Effects] (Hatások) : Hatás hozzáadására használható.
 - [Set Text] (Szöveg beillesztése) : Szövegek helyezhetők a képre.
 - [Narrate] (Hangos magyarázat) : Hangos magyarázat csatolható.
 - [Produce] (Kiadás) : A szerkesztett multimédia fájlt új név alatt mentheti el. Az AVI, Windows media (wmv) és Windows media (asf) fájlformátumok közül választhat.

- ② Képmegjelenítő ablak: Ebben az ablakban lehet multimédiás tartalmat hozzáadni.

A Macintosh USB illesztőprogram telepítése

1. A Macintosh USB illesztőprogram nincs a szoftveres CD-n, mivel a Macintosh operációs rendszer támogatja a fényképezőgép illesztőjét.
2. Ellenőrizze a MAC operációs rendszerének változatát az indítás alatt. Ez a fényképezőgép a MAC OS 10.3 operációs rendszerrel kompatibilis.
3. Kapcsolja össze a fényképezőgépet a Macintosh rendszerű számítógéppel, majd kapcsolja be azt.
4. A fényképezőgép Macintosh rendszerű számítógéphez való csatlakoztatása után egy új ikon jelenik meg a számítógép asztalán.

A Macintosh USB illesztő használata

1. Kattintson duplán a számítógép asztalán levő új ikonra. Megjelenik a memóriában levő mappa.
2. Válasszon ki egy képfájlt és másolja vagy helyezze át a Macintosh számítógépre.



- Először fejezze be a számítógépről a fényképezőgépre való feltöltést, majd távolítsa el a cserélhető lemezt az Extract parancs segítségével.

Az USB csatlakozás működésavara esetén kérjük ellenőrizze a következőket.

1. eset Az USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nem a fényképezőgép USB kábelét használták.
→ A fényképezőgép USB kábelét használja a csatlakoztatáshoz.
2. eset A fényképezőgépet nem ismeri fel a PC.
Időnként a fényképezőgép [Unknown Devices] (Ismeretlen eszközök) között jelenik meg a Device Managerben (Eszközkezelőben).
→ Kapcsolja ki a fényképezőgépet, húzza ki az USB kábelt, dugja vissza az USB kábelt, majd ismét kapcsolja be a fényképezőgépet.
3. eset Fájlátvitel közben váratlan hiba jelentkezett.
→ Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet. Ismétlje meg a fájlátvitelt.
4. eset USB hub használata esetén.
→ Előfordulhat, hogy ha a fényképezőgépet és a számítógépet USB hubbal kapcsolja össze, problémák jelentkeznek, abban az esetben ha a számítógép és a hub nem kompatibilisek. Amennyiben lehetséges a számítógépet és a fényképezőgépet közvetlenül kapcsolja össze.
5. eset Más USB kábelek is csatlakoznak a számítógéphez?
→ A fényképezőgép hibásan működhet, ha más USB csatlakozású eszközzel párhuzamosan kapcsolják össze a számítógéppel. Ebben az esetben húzza ki a másik USB kábelt, és csak az egyik USB kábelt csatlakoztassa a fényképezőgéphez.

6. eset Amikor megnyitja a Device Manager (Eszközkezelő) ablakot (a Start → [Settings (Beállítások)] → Control Panel (Vezérlőpult) → [Performance and Maintenance (Teljesítmény és karbantartás)] → System (Rendszer) → [Hardware (Hardver)] → Device Manager (Eszközkezelő) útvonalon), Unknown Devices (Ismeretlen eszközök) vagy Other Devices (Egyéb eszközök) olyan tételeket tartalmaznak, melyek mellett sárga kérdőjel (?) vagy felkiáltójel (!) látható.
→ A jobb egérgombbal kattintson a kérdőjeles (?) vagy felkiáltójeles (!) tételre, és válassza a „Remove” (Eltávolítás) parancsot. Indítsa újra a számítógépet, és kapcsolja összes újra a fényképezőgéppel.
7. eset Bizonyos biztonsági programok (Norton Anti Virus, V3 stb.) miatt egyes számítógépek a fényképezőgépet nem ismerik fel cserélhető lemezként.
→ Állítsa le a biztonsági programot és kapcsolja össze a fényképezőgépet a számítógéppel. Olvassa el a biztonsági programnak az ideiglenes leállításra vonatkozó utasításait.
8. eset A fényképezőgép a számítógép első lapján levő USB csatlakozóhoz kapcsolódik.
→ Ha az fényképezőgép a számítógép első lapján levő USB portra csatlakozik, előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet. A fényképezőgépet a számítógép hátsó lapján levő USB csatlakozóhoz kapcsolja.

- Ha a számítógépre nem telepítették a DirectX 9.0C vagy újabb verzióját
→ Telepítse a DirectX 9.0C vagy újabb változatát
 - 1) Helyezze be a fényképezőgéppel szállított CD lemezt
 - 2) Futtassa a Windows Explorer (Windows Intéző) programot, válassza ki a [CD-ROM meghajtó:\DirectX] mappát, majd kattintson a DXSETUP.exe fájlra. A DirectX feltelepül. A DirectX a következő weblapról tölthető le: <http://www.microsoft.com/directx>
- Ha a fényképezőgéppel összekapcsolt számítógép nem válaszol a Windows beindulásakor.
→ Ebben az esetben kapcsolja szét a számítógépet és a fényképezőgépet, hogy a Windows beinduljon. Ha a probléma továbbra is fennáll, tiltsa le a Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) beállítását és indítsa újra a számítógépet. A Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) a BIOS beállító programban található. (A BIOS beállító program gyártóról gyártóra különbözik, és bizonyos BIOS menükben nem létezik a Legacy USB Support – örökölt USB támogatás – beállítás). Ha nem tudja megváltoztatni ezt a beállítást, forduljon a számítógép vagy a BIOS gyártójához.
- Ha a videoklipt nem tudja letölteni vagy a cserélhető lemez nem értelmezhető vagy a fájlátvitel közben hibaüzenet jelenik meg.
→ Ha csak a Samsung Master programot telepíti, a fent leírt problémák esetenként jelentkeznek.
 - Zárja be a Samsung Master programot a Tálcán levő Samsung Master ikonra kattintva.
 - Telepítse a szoftveres CD-n levő összes alkalmazásszoftvert.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

A termék előírás szerű végkezelése



A termék előírás szerű végkezelése (Elhasznált elektromos és elektronikus felszerelés) (Az Európai Unióban és más, külön hulladékbegyűjtő rendszereket működtető európai országokban érvényes)

A terméken vagy annak dokumentációjában ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket életciklusa végén tilos más háztartási hulladékkal együtt eldobni. Annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a nem ellenőrzött körülmények között kidobott hulladék ártson a környezetnek és az egészségnek, kérjük, a terméket válassza el a többi hulladéktól és felelősségtudatosan tegye lehetővé az anyagok minél nagyobb mértékű újrahasznosítását. A háztartási felhasználók vagy vegyék fel kapcsolatot azzal az üzlettel, amelyben a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal, ahol részletes tájékoztatást kap arról, hogy milyen módon járulhat hozzá a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításhoz. A kereskedelmi felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval és ellenőrizték a vásárlási szerződésben rögzített feltételeket. Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.



Samsung Eco jel

A Samsung saját szimbóluma, amelynek célja, hogy hatékonyan tudassa a vásárlókkal a Samsung környezetbarát termékekkel kapcsolatos tevékenységét. A jel a Samsung környezetbarát termékek kifejlesztésére irányuló folyamatos törekvését jelképezi.



Kérjük, nézze meg a megvásárolt termékhez kapott garancialevelet,
vagy látogasson el a <http://www.samsungcamera.com/> oldalra vásárlás
utáni szerviz vagy kérdések esetén.

Internet address - [http : //www.samsungcamera.com](http://www.samsungcamera.com)



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)